



**MADEIRA SOLAR  
KRBS  
12 - 24 - 28 - 32**



**IST 03 C 869-01**

**INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE**



**CE**

**fondital**  
BE INNOVATIVE

**IT**

Istruzioni originali

Signori,  
ringraziandoVi per la preferenza accordataci nello scegliere e nell'acquistare i nostri prodotti, Vi invitiamo a leggere con attenzione queste istruzioni concernenti il corretto modo di installazione, d'impiego e di manutenzione dei suddetti prodotti.



---

#### AVVERTENZA

**Secondo quanto prescritto dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008:**

- Le caldaie devono essere installate e mantenute solamente da imprese con all'interno un soggetto che abbia i requisiti professionali. L'impresa è tenuta ad attenersi strettamente alle norme vigenti.
  - La ditta installatrice è obbligata per legge a rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme vigenti dell'installazione effettuata.
  - Chiunque affidi l'installazione ad una ditta installatrice non abilitata è passibile di sanzione amministrativa.
  - Gli impianti devono essere realizzati esclusivamente secondo la regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione.
- 



---

#### AVVERTENZA

**Secondo quanto prescritto dal DPR 16 aprile 2013 n.74:**

- La compilazione del libretto d'impianto, previo rilevamento dei parametri di combustione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice.
- 



---

#### ATTENZIONE

**Leggere con attenzione le condizioni di garanzia ed i vantaggi offerti dal produttore e riportate sul certificato di controllo allegato alla caldaia.**

**La compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato permette di godere dei vantaggi offerti dal produttore secondo quanto specificato nel certificato di controllo stesso.**

**L'intervento di compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato è GRATUITO.**

---

Si avvisa la clientela che in alcuni paesi potrebbero non essere disponibili alcuni modelli, versioni e/o accessori relativi ai prodotti a cui il presente manuale si riferisce.

Consigliamo, pertanto, di rivolgersi al produttore o all'importatore al fine di acquisire informazioni circa l'effettiva disponibilità dei suddetti modelli, versioni e/o accessori.

Il produttore si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza alcun obbligo di preavviso, qualsiasi genere di modifica ai prodotti e/o ai componenti dei prodotti stessi.

## Note generali per l'installatore, il manutentore e l'utente

Questo libretto di istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, dovrà essere consegnato dall'installatore all'utilizzatore che deve conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Questo libretto di istruzioni deve accompagnare l'apparecchio nel caso venga venduto o trasferito.



### PERICOLO

**Questo apparecchio è stato prodotto per essere collegato ad un sistema di riscaldamento dell'acqua per il riscaldamento degli ambienti e ad un sistema di distribuzione di acqua calda sanitaria.**

**Ogni altro impiego è da considerarsi improprio e quindi pericoloso per persone, animali e/o cose.**

L'installazione deve essere fatta in ottemperanza alle norme vigenti e secondo le istruzioni del costruttore riportate nel presente libretto: un'errata installazione può essere causa di danni a persone, animali e/o cose, danni dei quali il costruttore non è responsabile.

I danni causati da errori di installazione o d'uso o dovuti ad inosservanza delle istruzioni del costruttore, escludono qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del produttore.

Prima di installare l'apparecchio verificare che i dati tecnici dello stesso corrispondano a quanto richiesto per un suo corretto impiego nell'impianto.

Verificare inoltre che l'apparecchio sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto e le operazioni di movimentazione: non installare apparecchi manifestamente danneggiati e/o difettosi.

Non ostruire le griglie d'aspirazione dell'aria.

Per tutti i prodotti con optional o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

All'atto dell'installazione non disperdere gli imballaggi in ambiente: tutti i materiali sono riciclabili e pertanto devono essere convogliati nelle apposite aree di raccolta differenziata.

Dopo aver rimosso l'imballo assicurarsi che gli elementi dell'imballaggio (graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, etc.) non siano lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

In caso di guasto e/o difettoso funzionamento dell'apparecchio disattivarlo e astenersi da tentativi di riparazione o d'intervento diretto: rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

L'eventuale riparazione del prodotto dovrà essere effettuata con l'impiego di ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio ed esporre persone, animali e/o cose a pericolo.

L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.



### AVVERTENZA

**Provvedere ad una manutenzione periodica della caldaia secondo il programma specificato nell'apposita sezione del presente libretto.**

**Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.**

**Una scorretta manutenzione sia nei modi sia nei tempi può essere fonte di pericolo per persone, animali e cose.**

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi per le operazioni di manutenzione e di riparazione alla rete dei propri Centri di Assistenza autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.

In caso di lunga inutilizzazione dell'apparecchio disconnetterlo dalla rete elettrica e chiudere il rubinetto del gas. **Con l'alimentazione elettrica scollegata e il rubinetto del gas chiuso la funzione elettronica antigelo dell'apparecchio non funziona.**

Nei casi in cui esiste pericolo di gelo provvedere all'aggiunta di antigelo nell'impianto di riscaldamento: lo svuotamento dell'impianto è sconsigliato in quanto può danneggiare l'impianto nel suo complesso; utilizzare allo scopo specifici prodotti antigelo adatti ad impianti di riscaldamento multi metallo.



### PERICOLO

**Per gli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, se nell'ambiente si avverte odore di gas procedere nel seguente modo:**

- Non azionare interruttori elettrici e non mettere in moto apparecchi elettrici.
- Non accendere fiamme e non fumare.
- Chiudere il rubinetto centrale del gas.
- Spalancare porte e finestre.
- Contattare un Centro di Assistenza, un installatore qualificato od il servizio del gas.

**È vietato nel modo più assoluto ricercare le fughe di gas per mezzo di fiamma.**

**Questo apparecchio è stato costruito per essere installato nei paesi di destinazione specificati sulla targhetta dell'imballo e sulla targhetta dati tecnici in caldaia: l'installazione in paesi diversi da quelli specificati può essere fonte di pericolo per persone, animali e/o cose.**

**Il produttore declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per l'inosservanza di tutto quanto esposto.**

## Istruzioni rapide di funzionamento

Le seguenti istruzioni permettono una rapida accensione e regolazione della caldaia, per un utilizzo immediato.




### AVVERTENZA

**Queste istruzioni presuppongono che la caldaia sia stata installata da una ditta installatrice abilitata, sia stata effettuata la prima accensione e la caldaia sia stata predisposta per un corretto funzionamento.**


**Se sulla caldaia sono stati installati degli accessori, queste istruzioni non sono sufficienti al suo corretto funzionamento. In questo caso fare riferimento alle istruzioni complete della caldaia e alle istruzioni degli accessori installati.**

Per una descrizione completa del funzionamento della caldaia e per avere istruzioni sulla sicurezza nel suo utilizzo fare riferimento alle istruzioni complete riportate in questo libretto.


1. Aprire il rubinetto di intercettazione del gas a monte della caldaia.
2. Portare in posizione **ON** l'interruttore sull'impianto elettrico a monte della caldaia; il display della caldaia si accende.
3. Se non si vuole attivare la funzione riscaldamento premere più volte il tasto  fin quando sul display viene visualizzato il simbolo  : sarà abilitata solo la funzione acqua calda sanitaria.



4. Se si vogliono attivare sia la funzione riscaldamento sia la funzione acqua calda sanitaria premere più volte il tasto  fin quando sul display viene visualizzato il simbolo  .



5. Se non si vuole attivare la funzione acqua calda sanitaria premere più volte il tasto  fin quando sul display viene visualizzato il simbolo  : sarà abilitata solo la funzione riscaldamento.
6. Per abilitare il riscaldamento del bollitore premere il tasto  , sul display si accende la scritta "COMFORT" (se era già attivo, con questa operazione si disattiva). Attenzione: se il riscaldamento del bollitore viene disabilitato, la caldaia può ugualmente riscaldare l'acqua sanitaria tramite l'impianto solare, naturalmente solo se le condizioni atmosferiche lo consentono (fare riferimento al par. *Funzione antigelo bollitore* a pagina 24).
7. Per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria premere i tasti +/- **SANITARIO**.
8. Per regolare la temperatura del riscaldamento premere i tasti +/- **RISCALDAMENTO**.
9. Impostare il valore della temperatura ambiente desiderata sul termostato ambiente all'interno dell'abitazione (se presente). A questo punto la caldaia è pronta al funzionamento.



Nel caso in cui la caldaia vada in blocco, è possibile sbloccarla premendo il tasto  .

Se la caldaia non dovesse riprendere il funzionamento dopo tre tentativi, contattare un Centro di Assistenza qualificato.

<b>1.</b>	<b>Istruzioni per l'utente .....</b>	<b>9</b>
1.1	Pannello comandi.....	9
1.2	Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display.....	12
1.3	Selezione del modo di funzionamento.....	14
1.4	Regolazione temperatura riscaldamento e sanitario.....	15
1.5	Abilitazione/disabilitazione funzione comfort.....	15
1.6	Regolazione dell'orologio.....	16
1.7	Regolazione "temperatura giorno" e "temperatura notte".....	17
1.8	Impostazione programma "manuale".....	18
1.9	Impostazione programma "automatico".....	18
1.10	Modalità programma riscaldamento e bollitore.....	19
1.11	Visualizzazione dei parametri.....	20
1.12	Anomalie non resettabili.....	21
1.13	Sblocco caldaia.....	21
1.14	Funzionamento della caldaia.....	22
1.15	Blocco della caldaia.....	26
1.16	Manutenzione.....	29
1.17	Note per l'utente.....	29
<b>2.</b>	<b>Caratteristiche tecniche e dimensioni.....</b>	<b>30</b>
2.1	Caratteristiche tecniche.....	30
2.2	Dimensioni.....	32
2.3	Schemi idraulici.....	33
2.4	Componenti principali.....	35
2.5	Schemi idraulici.....	36
2.6	Dati di funzionamento.....	37
2.7	Caratteristiche generali.....	38
2.8	Dati ERP e Labelling.....	40
<b>3.</b>	<b>Istruzioni per l'installatore .....</b>	<b>44</b>
3.1	Norme per l'installazione.....	44
3.2	Scelta del luogo di installazione della caldaia.....	44
3.3	Montaggio della caldaia.....	45
3.4	Ventilazione dei locali.....	45
3.5	Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi.....	46
3.6	Misura in opera del rendimento di combustione.....	52
3.7	Allacciamento alla rete del gas.....	53
3.8	Allacciamenti idraulici.....	53
3.9	Installazione della sonda collettore solare.....	55
3.10	Allacciamento alla rete elettrica.....	55
3.11	Allacciamento al termostato ambiente (optional).....	55
3.12	Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional).....	56
3.13	Parametri TSP.....	59
3.14	Riempimento dell'impianto.....	64
3.15	Avvio della caldaia.....	65
3.16	Prevalenza disponibile.....	66
3.17	Schemi elettrici.....	69
3.18	Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore.....	81
<b>4.</b>	<b>Collaudo della caldaia .....</b>	<b>86</b>
4.1	Controlli preliminari.....	86
4.2	Accensione e spegnimento.....	86
<b>5.</b>	<b>Manutenzione.....</b>	<b>87</b>
5.1	Programma di manutenzione.....	87

5.2	<i>Analisi di combustione</i> .....	88
<b>6.</b>	<i>Disattivazione, smontaggio e smaltimento</i> .....	89
<b>7.</b>	<i>Inconvenienti, cause e rimedi</i> .....	90
7.1	<i>Tabella inconvenienti tecnici</i> .....	90

Fig. 1 Pannello comandi .....	9
Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore) .....	23
Fig. 3 Rubinetto di carico .....	27
Fig. 4 Dimensioni .....	32
Fig. 5 Schema idraulico .....	33
Fig. 6 Schema idraulico .....	33
Fig. 7 Schema idraulico .....	34
Fig. 8 Componenti principali .....	35
Fig. 9 Schema di funzionamento caldaia .....	36
Fig. 10 Esempi di installazione .....	46
Fig. 11 Condotti coassiali tipo C33 .....	49
Fig. 12 Distanze condotti coassiali tipo C33 .....	49
Fig. 13 Condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83 .....	51
Fig. 14 Distanze condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83 .....	51
Fig. 15 Posizione tappi .....	52
Fig. 16 Posizione fori .....	52
Fig. 17 Allacciamento alla rete del gas .....	53
Fig. 18 Scarico condensa .....	54
Fig. 19 Curve di termoregolazione .....	58
Fig. 20 Riempimento impianto solare .....	65
Fig. 21 Prevalenza disponibile KRBS 12 - KRBS 24 .....	66
Fig. 22 Prevalenza disponibile KRBS 28 .....	67
Fig. 23 Prevalenza disponibile KRBS 32 .....	67
Fig. 24 Prevalenza disponibile KRBS-V-MV-Z-MZ zona alta temperatura .....	67
Fig. 25 Prevalenza disponibile KRBS-V-MV-Z-MZ zona bassa temperatura 1 .....	68
Fig. 26 Prevalenza disponibile KRBS-Z-MZ zona bassa temperatura 2 .....	68
Fig. 27 Prevalenza disponibile circolatore solare .....	68
Fig. 28 Schema elettrico KRBS .....	69
Fig. 29 Schema elettrico KRBS-M .....	71
Fig. 30 Schema elettrico KRBS-V .....	73
Fig. 31 Schema elettrico KRBS-MV .....	75
Fig. 32 Schema elettrico KRBS-Z .....	77
Fig. 33 Schema elettrico KRBS-MZ .....	79
Fig. 34 Marmitta di aspirazione .....	83
Fig. 35 Miscelatore .....	83
Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore .....	83
Fig. 37 Orientamento di montaggio .....	83
Fig. 38 Regolazione valore anidride carbonica .....	85

Tab. 1 Parametri visualizzabili con il tasto info .....	20
Tab. 2 Dati di taratura 12 kW .....	37
Tab. 3 Dati di taratura 24 kW .....	37
Tab. 4 Dati di taratura 28 kW .....	37
Tab. 5 Dati di taratura 32 kW .....	37
Tab. 6 Dati generali .....	38
Tab. 7 Dati di combustione 12 kW .....	39
Tab. 8 Dati di combustione 24 kW .....	39
Tab. 9 Dati di combustione 28 kW .....	39
Tab. 10 Dati di combustione 32 kW .....	39
Tab. 11 Dati ERP e Labelling - 12 kW .....	40
Tab. 12 Dati ERP e Labelling - 24 kW .....	41
Tab. 13 Dati ERP e Labelling - 28 kW .....	42
Tab. 14 Dati ERP e Labelling - 32 kW .....	43
Tab. 15 Temperature di riaccensione del bruciatore .....	55
Tab. 16 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0) .....	57
Tab. 17 Lista completa parametri - I .....	59
Tab. 18 Lista completa parametri - II .....	60
Tab. 19 Lista completa parametri - III .....	61
Tab. 20 Parametri solari (con P17=2 o con scheda supplementare) .....	62
Tab. 21 Verifica impianto .....	62
Tab. 22 Solo visualizzazione .....	63
Tab. 23 Relazione "Temperatura - Resistenza nominale" delle sonde di temperatura .....	81
Tab. 24 Tabella .....	84
Tab. 25 Valori di CO2 nei fumi .....	85
Tab. 26 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm) .....	85

## 1. Istruzioni per l'utente

### 1.1 Pannello comandi




Fig. 1 Pannello comandi

- A.** Selezione livello di temperatura (giorno/notte) e richiesta informazioni.
- B.** Programma settimanale per le zone e selezione programma manuale.
- C.** Impostazione orologio e temperatura ambiente.
- D.** Impostazione acqua calda sanitaria (+/- **SANITARIO**).
- E.** Impostazione acqua calda riscaldamento e impostazioni parametri (+/- **RISCALDAMENTO**).
- F.** Reset allarmi e ritorno alla pagina iniziale nella selezione dei parametri.
- G.** Abilitazione del riscaldamento del bollitore 24 ore su 24 e tasto conferma.
- H.** Selezione stato di funzionamento.

Per accedere all'interfaccia bisogna toccare l'area del display. L'interfaccia, attivandosi, abilita l'accesso a tutti i tasti. Dopo 15 secondi dall'ultimo tocco dei tasti l'interfaccia disabilita tutti i tasti.


Rif.	Simbolo	Acceso fisso	Acceso lampeggiante
1		Indicazione di "parametro" nel menu dei parametri	Non utilizzato
2		Visualizzazione del n° dei parametri o della pressione impianto o della percentuale di potenza del bruciatore	Non utilizzato
3		Indicazione di fiamma presente	Non utilizzato
4		Indicazione delle temperature e dei valori dei parametri delle anomalie e blocchi	Non utilizzato
5		In funzione una richiesta riscaldamento	Visualizzazione set-point temperatura riscaldamento
6		In funzione una richiesta sanitario	Visualizzazione set-point temperatura sanitario
7	COMFORT	Visualizzazione stato "comfort" sanitario: scritta accesa = comfort attivo scritta spenta = comfort disattivo.	Non utilizzato
8		Livello di temperatura attuale (sole = giorno; luna = notte)	Impostazione delle due temperature associate al sole e alla luna
9		Visualizzazione ora attuale/numero di giri del ventilatore	Non utilizzato
10	PROG	Indica che si è nella modalità di programmazione delle fasce orarie.	Non utilizzato
11		Funzionamento in modalità manuale	Settaggio modo manuale
12		Visualizzazione programma riscaldamento zona 1	Modifica programma riscaldamento zona 1
13		Giorno attuale della settimana	Modifica giorno della settimana
14		Visualizzazione programma riscaldamento zona 2	Modifica programma riscaldamento zona 2
15		Visualizzazione programma bollitore	Modifica programma bollitore
16		Indicazione livello notte	Non utilizzato
17		Indicazione livello giorno	Ghiera tutta lampeggiante: settaggio modo automatico
18		Visualizzazione della funzione spazzacamino e della scritta "rpm" per l'indicazione del numero di giri del ventilatore.	Indica che si sta entrando nella funzione spazzacamino.
19		Simboli indicanti sanitario istantaneo, riscaldamento. Simbolo: acceso = funzione abilitata simbolo spento = funzione disabilitata.	Non utilizzato

Rif.	Simbolo	Acceso fisso	Acceso lampeggiante
20		Non utilizzato	Visualizzazione set-point temperatura ambiente fittizia
21		Indicazione dei gradi centigradi	Non utilizzato
22		Pompa solare o valvola solare attiva	Non utilizzato
23	Bar	Indicazione unità di misura della pressione dell'impianto	Non utilizzato
24	%	Indicazione di percentuale	Non utilizzato
25		Durante la modifica dei parametri la chiave inglese rimane accesa fino alla conferma del dato impostato.	Non utilizzato

## 1.2 Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display

### 1.2.1 Funzionamento normale


Selettore caldaia in posizione OFF.




Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO.

Nessuna funzione attiva.


Vengono visualizzate la temperatura di mandata e la pressione dell'impianto di riscaldamento.



ESTATE



INVERNO




SOLO RISCALDAMENTO


Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO.

La caldaia sta scaldando la parte alta del bollitore.

Viene visualizzata la temperatura dell'acqua calda sanitaria (parte alta del bollitore).



ESTATE




INVERNO


Selettore caldaia in posizione INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO.

Funzione riscaldamento attiva.

Viene visualizzata la temperatura di mandata.



INVERNO




SOLO RISCALDAMENTO

Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO.

Funzione di mantenimento del bollitore caldo attiva (COMFORT attivo).


Viene visualizzata la temperatura di mandata e la pressione dell'impianto di riscaldamento.



Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO.

Pompa solare attiva o valvola solare (versione M) attiva.

Viene visualizzata la temperatura di mandata e la pressione dell'impianto di riscaldamento.



### 1.2.2 Malfunzionamento

Per l'identificazione dei malfunzionamenti fare riferimento al paragrafo *Tabella inconvenienti tecnici* a pagina 90.


### 1.3 Selezione del modo di funzionamento

Ad ogni pressione del tasto  si abilitano in sequenza le modalità "ESTATE", "INVERNO", "SOLO RISCALDAMENTO", "OFF".

Tutti i pulsanti in questa fase sono attivi.


#### 1. Stato di funzionamento "OFF"

Con la modalità "OFF" attiva, nessuna delle funzioni è attiva.




#### 2. Stato di funzionamento "ESTATE"

Con la modalità "ESTATE" attiva, è abilitata solo la funzione di preparazione dell'acqua calda sanitaria.




#### 3. Stato di funzionamento "INVERNO"

Con la modalità "INVERNO" attiva, entrambe le funzioni sanitario e riscaldamento sono attive.



#### 4. Stato di funzionamento "SOLO RISCALDAMENTO"

Con la modalità "SOLO RISCALDAMENTO" attiva, è abilitata solo la funzione di preparazione dell'acqua di riscaldamento.



## 1.4 Regolazione temperatura riscaldamento e sanitario


Premendo il tasto +/- **SANITARIO** si seleziona la temperatura dell'acqua calda sanitaria desiderata (temperatura mantenimento del bollitore).

Durante la selezione l'icona  lampeggia.

Nella fase in cui l'icona lampeggia, soltanto i pulsanti di regolazione della temperatura sono attivi.

Non appena si rilascia il pulsante l'icona continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore di temperatura lampeggia.

Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.




Premendo il tasto +/- **RISCALDAMENTO** si seleziona la temperatura dell'acqua di mandata desiderata.

Durante la selezione l'icona  lampeggia.

Nella fase in cui l'icona lampeggia, soltanto i pulsanti di regolazione della temperatura sono attivi.

Non appena si rilascia il pulsante l'icona continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore di temperatura lampeggia.

Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.



## 1.5 Abilitazione/disabilitazione funzione comfort

Questa funzione mantiene caldo il bollitore (parte alta) trascurando l'eventuale programmazione del riscaldamento del bollitore (vedi par. *Modalità programma riscaldamento e bollitore* a pagina 19). Quando il simbolo "COMFORT" è acceso, la funzione è abilitata, mentre quando è spento la funzione è disabilitata e la caldaia esegue la programmazione oraria del bollitore impostata. Se la funzione "comfort" viene disabilitata e non si imposta nessuna programmazione, la caldaia può ugualmente riscaldare l'acqua sanitaria tramite l'impianto solare, naturalmente solo se le condizioni atmosferiche lo consentono.


Se la funzione "COMFORT" è abilitata (simbolo "COMFORT" acceso) premendo il tasto "OK" la si disabilita.

Se la funzione "COMFORT" è disabilitata (simbolo "COMFORT" spento) premendo il tasto "OK" la si abilita.


Il riscaldamento del bollitore tramite funzione comfort o programmazione viene eseguita solo se la caldaia si trova nello stato di funzionamento ESTATE o INVERNO.

Se la caldaia si trova nello stato di funzionamento SOLO RISCALDAMENTO o OFF il bollitore non viene riscaldato.

1. Funzione "comfort" abilitata
2. Premere il tasto **OK**



3. Funzione "comfort" disabilitata






## 1.7 Regolazione "temperatura giorno" e "temperatura notte"

Quando sulla scheda elettronica della caldaia sono collegate una o due sonde ambiente è possibile impostare due livelli di temperature ambiente desiderate. La caldaia gestirà la richiesta riscaldamento in funzione delle temperature impostate come di seguito spiegato. Nel caso in cui nessuna sonda ambiente fosse collegata alla caldaia non è possibile accedere all'impostazione delle temperature.

La "temperatura giorno" viene identificata con il simbolo ☀, mentre la "temperatura notte" è identificata con il simbolo ☾.


La "temperatura giorno" è attiva durante i periodi con i cavalieri accesi, mentre la "temperatura notte" è attiva durante i periodi con i cavalieri spenti.




A cavalieri accesi

B cavalieri spenti


1. Premendo due volte il tasto  si entra nella modalità impostazione "temperatura giorno".




4. Premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO** si modificano i valori della "temperatura giorno".




2. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si accede alla modalità impostazione "temperatura notte".



5. Premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO** si modificano i valori della "temperatura notte".



3. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si esce dalla modalità di impostazione.




## 1.8 Impostazione programma "manuale"

La selezione della modalità "manuale" indicata con il simbolo , permette di attivare 24 ore su 24 la funzione riscaldamento in entrambe le zone alla "temperatura giorno", escludendo la programmazione della zona 1 e zona 2.

Il bollitore viene riscaldato secondo il programma specifico.


1. Premendo il tasto  si entra nella modalità impostazione programma manuale.




2. Premere il tasto **OK** per confermare.




3. Con il tasto  si ritorna alla schermata iniziale che equivale ad uscire dalla funzione.




## 1.9 Impostazione programma "automatico"

La selezione della modalità "automatica" indicata con il simbolo , permette alla caldaia di attivare il riscaldamento in entrambe le zone alla "temperatura giorno" oppure alla "temperatura notte", secondo la programmazione prevista per la zona 1 e la zona 2.

1. Premendo due volte il tasto **PROG** si entra nella modalità impostazione programma automatico.



2. Premere il tasto **OK** per confermare.
3. Con il tasto  si ritorna alla schermata iniziale che equivale ad uscire dalla funzione.




## 1.10 Modalità programma riscaldamento e bollitore


Per accedere alla visualizzazione o alla modifica del programma di riscaldamento della zona 1 premere due volte il tasto



1. Il display visualizza il simbolo della zona 1 lampeggiante, il simbolo del sole o della luna a seconda che i cavalieri siano accesi o spenti alle ore 00:00. La ghiera dell'orologio visualizza la programmazione associata al giorno 1 (lunedì) e il cavaliere delle 00:00 lampeggia.




2. Premendo il tasto **OK** si accede alla programmazione della zona. La scritta "PROG" inizia a lampeggiare insieme al numero 1 (lunedì).



3. Con i tasti +/- **RISCALDAMENTO** è possibile selezionare il giorno desiderato.

4. Premere il tasto **OK** per selezionare il giorno desiderato.

5. A questo punto è possibile abbinare il livello giorno/notte all'orario desiderato.




6. Ogni volta che si preme il tasto ☀ / ☾ si attivano alternativamente i simboli sole e luna (sole = livello giorno; luna = livello notte).

7. Contemporaneamente in corrispondenza dell'ora attuale (cavaliere che lampeggia) il cavaliere dell'orologio si accende se è accesa l'icona ☀ e si spegne se è accesa l'icona ☾.


8. L'ora attuale è indicata sia sull'orologio che dal cavaliere lampeggiante.

9. Con i tasti +/- **RISCALDAMENTO** è possibile spostarsi negli orari.



10. Per programmare altri giorni o per programmare la zona 2 e il bollitore premere il tasto .

11. Si ritorna così alla schermata iniziale.



In qualsiasi punto del programma per uscire bisogna premere due volte il tasto .

La programmazione della zona 2 e del bollitore è analoga alla programmazione della zona 1.

Premendo il tasto "prog" si accede in sequenza ai 4 programmi: manuale; zona 1; zona 2; bollitore.

In caso di collegamento a sonde ambiente i livelli di "temperatura giorno" e "temperatura notte" acquistano valore di temperatura e il riscaldamento sarà attivo affinché la temperatura misurata dalla sonda ambiente raggiunga il valore predefinito nelle varie fasce orarie.

Quando le sonde ambiente non sono collegate i due livelli giorno/notte acquireranno valore di on e off.

Nei periodi selezionati con l'icona ☀ il riscaldamento è attivo, mentre nei periodi selezionati con l'icona ☾, il riscaldamento è spento.


In caso di collegamento a Comando Remoto "Open Therm" quella zona non deve essere gestita dalle schede di caldaia, perché verrà gestita direttamente dal remoto e di conseguenza la programmazione della zona è inibita.

## 1.11 Visualizzazione dei parametri

Premendo il tasto  si possono scorrere in sequenza i valori dei parametri.

In qualsiasi momento si può uscire dalla funzione premendo il tasto  .

Per il significato di tutti i parametri vedi *Parametri TSP* a pagina 59.



Par.	DESCRIZIONE
<b>P30 - TSP30</b>	Visualizzazione della temperatura esterna (se installata sonda esterna).
<b>P31</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata.
<b>P32</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata nominale calcolata. Se non è installata la sonda esterna si visualizza la temperatura di mandata impostata manualmente sulla caldaia. Se è installata la sonda esterna si visualizza la temperatura di mandata che la caldaia si è calcolata tramite le curve di termoregolazione.
<b>P33</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata impostata per la zona 2 (versioni V o Z)
<b>P34</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata rilevata in questo momento per la zona 2 (versioni V o Z)
<b>P36</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata impostata per la zona 3 (versioni Z)
<b>P37</b>	Visualizzazione della temperatura di mandata rilevata in questo momento per la zona 3 (versioni Z)
<b>P43</b>	Visualizzazione della temperatura di ritorno.
<b>P44</b>	Visualizzazione temperatura bollitore, parte alta.
<b>P45</b>	Visualizzazione della temperatura fumi.
<b>P46</b>	Visualizzazione temperatura collettore solare (se installata sonda collettore solare SCS).
<b>P47</b>	Visualizzazione temperatura bollitore solare, parte bassa.
<b>P48</b>	Visualizzazione temperatura valvola solare (se installata sonda valvola solare, di serie sulle versioni M, MV e MZ).
<b>P49</b>	Visualizzazione temperatura sonda ambiente 1 (se collegata la sonda ambiente).
<b>P50</b>	Visualizzazione temperatura sonda ambiente 2 (se collegata la sonda ambiente).

Tab. 1 Parametri visualizzabili con il tasto info

## 1.12 Anomalie non resettabili

Il display segna l'anomalia secondo il relativo codice di errore (vedi *Tabella inconvenienti tecnici* a pagina 90).

Alcune anomalie possono essere resettate con il tasto , altre invece sono autoripristinanti (vedere paragrafo successivo).

Se le anomalie non sono resettabili, ma sono del tipo autoripristinante, nessun tasto è abilitato ed è accesa solo la retroilluminazione dell'LCD.

Alla scomparsa della causa dell'errore sull'interfaccia scompare la segnalazione di anomalia.

L'interfaccia si abilita e dopo 15 secondi si disabilita, a meno che non venga premuto un tasto.



## 1.13 Sblocco caldaia

Il display segna l'anomalia secondo il relativo codice di errore (vedi *Tabella inconvenienti tecnici* a pagina 90).

Alcune anomalie possono essere resettate con il tasto , altre invece sono autoripristinanti.

Se i blocchi possono essere resettati (E01, E02, E03, E40, E80, E86, E87) sono sempre attive la retroilluminazione del tasto reset e dell'LCD.

L'unico tasto attivo che si può premere è il tasto .

Quando il tasto reset viene premuto e le condizioni della caldaia lo consentono, viene eseguito lo sblocco dell'errore.

Sull'interfaccia scompare la segnalazione di anomalia.

L'interfaccia si abilita e dopo 15 secondi si disabilita, a meno che non venga premuto un tasto.



## 1.14 Funzionamento della caldaia

### 1.14.1 Accensione



#### PERICOLO

**Queste istruzioni presuppongono che la caldaia sia stata installata da una ditta installatrice abilitata, sia stata effettuata la prima accensione e la caldaia sia stata predisposta per un corretto funzionamento.**

- Aprire il rubinetto di intercettazione del gas.
- Portare l'interruttore sull'impianto elettrico a monte della caldaia in posizione ON.
- Il display si accende indicando la funzione attiva in quel momento (vedi *Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display* a pagina 12).
- Scegliere il sistema di funzionamento della caldaia premendo il pulsante  sul touch-screen: OFF, ESTATE, INVERNO, SOLO RISCALDAMENTO (vedi *Selezione del modo di funzionamento* a pagina 14).
- Impostare il valore di temperatura desiderato per l'acqua di riscaldamento (vedi *Funzione riscaldamento* a pagina 22).
- Impostare il valore di temperatura desiderato per l'acqua calda sanitaria (vedi *Funzione sanitario* a pagina 23).
- Se presente una o più sonde ambiente oppure un termostato esterno, impostare il valore della temperatura ambiente desiderata e la programmazione settimanale.



#### ATTENZIONE

**Dopo un periodo di lunga inattività della caldaia, in special modo per le caldaie funzionanti a propano, si potrebbe riscontrare una difficoltà di accensione.**

**Prima di accendere la caldaia, accendere un altro apparecchio a gas (ad esempio un fornello).**

**Nonostante questo la caldaia potrebbe andare in blocco una o due volte. Ripristinare quindi il funzionamento della stessa premendo il pulsante RESET.**

### 1.14.2 Funzione riscaldamento

Per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldamento agire sui pulsanti +/- **RISCALDAMENTO**.

Il campo di regolazione della temperatura di riscaldamento dipende dal range di funzionamento selezionato:

- range standard: da 20°C a 78°C (agendo sui tasti +/- **RISCALDAMENTO**);
- range ridotto: da 20°C a 45°C (agendo sui tasti +/- **RISCALDAMENTO**).

La selezione del range di funzionamento deve essere effettuata dall'installatore o da un Centro di Assistenza Autorizzato (vedi par. *Selezione del range di funzionamento in riscaldamento* a pagina 55).

Durante l'impostazione della temperatura, sullo schermo lampeggia il simbolo di riscaldamento  e viene indicato il valore che si sta impostando per la temperatura dell'acqua di riscaldamento.

Solo per i modelli dotati di doppia o tripla uscita per zone ad alta e bassa temperatura (versioni V, MV, Z e MZ) il range di funzionamento della caldaia in modalità riscaldamento deve essere impostato su range standard. Sarà poi la valvola miscelatrice sulla mandata per le zone a bassa temperatura a produrre la mandata alla temperatura corretta, in base al segnale proveniente dalla relativa zona.

Quando l'impianto di riscaldamento richiede calore sul display viene mostrato il simbolo riscaldamento fisso  e la temperatura istantanea dell'acqua di mandata riscaldamento. Il simbolo di bruciatore acceso  compare solo quando il bruciatore è in funzione. Il tempo di attesa fra un'accensione e l'altra della caldaia, che serve ad evitare frequenti accensioni e spegnimenti della caldaia durante il funzionamento in riscaldamento, è compreso fra 0 e 10 minuti (default 4), modificabile con il parametro **P11**.

Se però la temperatura dell'acqua dell'impianto scende al di sotto di un determinato valore, compreso fra 20°C e 78°C (default 40°C range standard, 20°C range ridotto) modificabile con il parametro **P27**, il tempo di attesa viene azzerato e la caldaia si riaccende (vedi par. *Selezione del range di funzionamento in riscaldamento* a pagina 55).

### 1.14.3 Funzione sanitario

La caldaia è dotata di un bollitore a doppio serpentino da 300 litri predisposto per il collegamento ad un impianto solare per integrazione della produzione di acqua calda sanitaria. Questo significa che la produzione dell'acqua calda sanitaria può essere garantita contemporaneamente dal bruciatore della caldaia e dal collegamento ad un impianto a collettori solari (non incluso nella caldaia).

#### 1.14.3.1 Produzione di acqua sanitaria tramite il bruciatore della caldaia

La funzione di produzione di acqua calda sanitaria tramite il bruciatore della caldaia può essere abilitata dall'utente in due modi:

- programmazione del bollitore (vedi *Modalità programma riscaldamento e bollitore*);
- abilitazione funzione "COMFORT" (vedi *Abilitazione/disabilitazione funzione comfort*).



#### AVVERTENZA

**Impostando sulla caldaia una programmazione oraria del bollitore (par. *Modalità programma riscaldamento e bollitore a pagina 19*), con la funzione "COMFORT" attiva la caldaia funziona senza tener conto della programmazione impostata; in caso contrario la caldaia funziona secondo la programmazione oraria impostata.**

Il riscaldamento del bollitore, tramite funzione "COMFORT" o programmazione, viene eseguita solo se la caldaia si trova nello stato di funzionamento ESTATE o INVERNO. Se la caldaia si trova nello stato di funzionamento SOLO RISCALDAMENTO o OFF il bollitore non viene riscaldato.

#### 1.14.3.2 Produzione di acqua calda sanitaria tramite impianto solare

La funzione di produzione di acqua calda sanitaria tramite impianto solare è sempre abilitata. L'impianto solare provvede a riscaldare l'acqua contenuta nel bollitore secondo le impostazioni effettuate sul touch-screen attraverso i parametri dedicati (vedi par. *Parametri TSP a pagina 59*). L'impostazione di questi parametri deve essere effettuata dall'installatore o da un Centro Assistenza Autorizzato.

L'utente può provvedere alla regolazione della temperatura sanitaria tramite la valvola miscelatrice termostatica (A) con regolazione manuale, accessibile nella parte posteriore della caldaia (vedi Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore)).

La valvola miscelatrice termostatica assicura una temperatura costante dell'acqua calda sanitaria anche in caso di elevate temperature accumulate nel bollitore.

Girando la manopola in senso antiorario (posizione +) si aumenta la temperatura dell'acqua calda sanitaria, girando in senso orario (posizione -) la si diminuisce.

Per avere una temperatura d'uscita di 50°C circa, chiudere completamente la valvola (A) girando la manopola in senso orario, quindi riaprirla ruotandola di tre giri e mezzo in senso antiorario.



#### AVVERTENZA

**È sconsigliato regolare la valvola miscelatrice (A) manuale a finecorsa orario ed antiorario.**




Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore)

**1.14.4 Funzione antigelo**

La caldaia è dotata di un sistema di protezione antigelo attivo nei regimi di funzionamento: OFF/ESTATE/INVERNO/SOLO RISCALDAMENTO.

**PERICOLO**

**La funzione antigelo protegge solo la caldaia, non l'intero impianto di riscaldamento.**

**La protezione dell'impianto di riscaldamento deve essere ottenuta con le sonde ambiente o un termostato ambiente, che però sono disabilitati quando la caldaia è nello stato di funzionamento OFF.**

**Qualora si intenda proteggere, oltre alla caldaia, anche l'impianto, impostare la caldaia nello stato di funzionamento INVERNO.**

L'impianto di riscaldamento può essere inoltre efficacemente protetto dal gelo utilizzando specifici prodotti antigelo adatti ad impianti multimetallo.

**ATTENZIONE**

**Non utilizzare prodotti antigelo per motori d'automobile e verificare l'efficacia del prodotto nel tempo.**

Qualora non ci fosse la possibilità di accendere il bruciatore per mancanza di gas le funzioni antigelo vengono comunque attivate alimentando i circolatori.

**1.14.4.1 Funzione antigelo sonde ambiente**

Quando le sonde ambiente misurano una temperatura inferiore a 5°C parte una richiesta riscaldamento per poter riscaldare l'ambiente controllato dalle sonde.

La funzione riscaldamento termina quando la temperatura ambiente letta dalle sonde raggiunge i +6°C.

**1.14.4.2 Funzione antigelo mandata**

Quando il sensore di temperatura dell'acqua di riscaldamento misura una temperatura dell'acqua di +5 °C la caldaia si accende e resta accesa al valore di minima potenza termica fino a che la temperatura dell'acqua riscaldamento raggiunge una temperatura di +30 °C o sono passati 15 minuti.

Nel caso in cui la caldaia dovesse andare in blocco viene garantita la circolazione della pompa.

**1.14.4.3 Funzione antigelo bollitore**

Quando il sensore di temperatura del bollitore misura una temperatura dell'acqua di +5 °C la caldaia si accende e resta accesa al valore di minima potenza termica fino a che la temperatura dell'acqua del bollitore raggiunge una temperatura di +10 °C o sono passati 15 minuti.

Nel caso in cui la caldaia dovesse andare in blocco viene garantita la circolazione della pompa.

Durante la fase antigelo bollitore, viene controllata continuamente la temperatura rilevata dalla sonda di mandata e se questa raggiunge il valore di +60°C, il bruciatore viene spento.

Il bruciatore viene riacceso se la richiesta di funzionamento in fase antigelo, è ancora presente e la temperatura di mandata scende sotto i +60°C.

**1.14.4.4 Funzione antigelo collettore solare**

La funzione antigelo collettore solare si attiva impostando il valore del parametro **P24** = 1.

Questa funzione consiste nell'attivare la pompa solare nel momento in cui la sonda collettore solare rileva una temperatura di 4°C.

### 1.14.5 Funzione antibloccaggio

Nel caso in cui la caldaia resti inattiva e collegata alla rete elettrica, ogni 24 ore la pompa di circolazione e la valvola deviatrice vengono attivate per un breve periodo, onde evitare che possano bloccarsi.

La stessa funzione è assegnata al relè liberamente programmabile qualora questo venga utilizzato per alimentare una pompa di ricircolo o valvola deviatrice, alla pompa di circolazione dell'impianto solare e alla valvola deviatrice per scarico termico (versione M).

Per i modelli dotati di uscita per zone ad alta e bassa temperatura (versioni V, MV, Z, MZ) viene gestita una funzione antibloccaggio anche per le pompe di zona ad alta e bassa temperatura e per le valvole miscelatrici.

### 1.14.6 Funzione antilegionella bollitore

Ogni 15 giorni viene abilitata la funzione antilegionella, che consiste nel portare la temperatura del bollitore a 65 °C per 30 minuti, indipendentemente da tutte le altre impostazioni, al fine di prevenire o eliminare eventuali formazioni di batteri all'interno del bollitore

### 1.14.7 Funzione smaltimento calore dal collettore

Questa funzione evita che in stagnazione i collettori solari subiscano stress termici elevati.

Con la caldaia in modalità ESTATE, INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO, se la temperatura segnalata dalla sonda collettore solare è compresa nell'intervallo di 110°C e 115°C (modificabile attraverso il parametro **P22**) e contemporaneamente la temperatura misurata dalla sonda bollitore solare è inferiore a 93 °C, la pompa solare viene azionata per caricare il bollitore. Il funzionamento della pompa solare termina quando la temperatura del collettore scende sotto i 108 °C oppure la sonda bollitore solare rileva una temperatura superiore a 95°C.

### 1.14.8 Funzione scarico termico (solo per versioni M)

Con la caldaia in modalità ESTATE, INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO e il parametro **P76**=1, se la temperatura segnalata dalla sonda collettore solare supera i 110 °C e contemporaneamente la temperatura misurata dalla sonda bollitore caldaia è superiore a 95 °C, la valvola deviatrice per scarico termico viene commutata in posizione scarico termico, e la pompa solare viene azionata. La funzione termina quando la temperatura del collettore scende sotto i 108 °C. Se la sonda di temperatura bollitore caldaia è guasta, la funzione non viene eseguita. Inoltre lo scarico termico è disabilitato quando la temperatura del collettore supera il valore di 120 °C.

### 1.14.9 Funzione raffreddamento bollitore

Questa funzione consiste nel raffreddare il bollitore fino al valore di set-point impostato dall'utente (parametro **P19**) attraverso lo smaltimento del calore del bollitore in eccesso sul collettore solare.

Con la caldaia in modalità ESTATE, INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO, quando la temperatura del bollitore supera di 2°C la temperatura di set-point (parametro **P19**) e contemporaneamente la temperatura della sonda collettore è inferiore alla temperatura della sonda bollitore solare di 6°C (valore modificabile tramite il parametro **P20**), la pompa solare viene attivata per raffreddare il bollitore. La funzione viene interrotta quando la temperatura del bollitore scende fino al valore di set-point impostato dall'utente, oppure quando la temperatura della sonda collettore solare è inferiore alla temperatura della sonda bollitore solare di 3°C (valore modificabile tramite il parametro **P21**). La funzione può essere disabilitata mediante il parametro **P26** (**P26** = 1 abilitata; **P26** = 0 disabilitata).

### 1.14.10 Segnalazione funzionamento solare e anomalie

Quando la pompa solare è attiva sul display della caldaia compare il simbolo . In caso di guasto della sonda collettore solare o della sonda bollitore solare vengono visualizzati sul display della caldaia rispettivamente i codici d'errore **E24** e **E28** e contemporaneamente la pompa solare viene spenta.

### 1.14.11 Funzionamento con sonda esterna (optional)

La caldaia può essere collegata ad una sonda che misura la temperatura esterna (optional non obbligatorio, fornito dal produttore).

Nota la temperatura esterna la caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di riscaldamento, aumentandola quando la temperatura esterna diminuisce e diminuendola quando la temperatura esterna cresce, migliorando in questo modo il comfort ambientale e consentendo di risparmiare combustibile. La temperatura massima viene comunque rispettata.

Questo funzionamento della caldaia viene definito "funzionamento a temperatura scorrevole".

Le variazioni della temperatura dell'acqua di riscaldamento avvengono secondo un programma scritto nel microprocessore dell'elettronica della caldaia.

Con sonda esterna, i pulsanti +/- **RISCALDAMENTO** perdono la loro funzione di impostazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento e diventano i pulsanti per la modifica della temperatura ambiente fittizia, cioè la temperatura teorica desiderata negli ambienti da riscaldare.

Durante l'impostazione della temperatura, sul display lampeggia il simbolo temperatura ambiente fittizia  e viene indicato il valore che si sta impostando.

Per una regolazione delle curve ottimale si consiglia la posizione vicina ai +20 °C.

Per una spiegazione dettagliata del funzionamento a temperatura scorrevole fare riferimento al paragrafo *Installazione della sonda esterna (optional)* e *funzionamento a temperatura scorrevole* a pagina 57.



#### ATTENZIONE

**Utilizzare solo sonde esterne originali fornite dal produttore.**

**L'utilizzo di sonde esterne non originali, non fornite dal produttore, può pregiudicare il funzionamento della sonda esterna stessa e della caldaia.**

### 1.14.12 Funzionamento con Comando Remoto (optional)

E' possibile collegare la caldaia ad un Comando Remoto (optional non obbligatorio, fornito dal produttore), che permette di gestire molti parametri di caldaia, ad esempio:

- selezione dello stato della caldaia.
- selezione della temperatura ambiente desiderata.
- selezione della temperatura dell'acqua dell'impianto di riscaldamento.
- selezione della temperatura dell'acqua calda sanitaria.
- programmazione dei tempi di accensione dell'impianto di riscaldamento e dei tempi di attivazione del bollitore.
- visualizzazione della diagnostica di caldaia.
- sblocco caldaia ed altri parametri.

Per l'allacciamento del Comando Remoto vedi *Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional)* a pagina 56.



#### ATTENZIONE

**Utilizzare solo Comandi Remoti originali forniti dal produttore.**

**L'utilizzo di Comandi Remoti non originali, non forniti dal produttore, può pregiudicare il funzionamento del Comando Remoto stesso e della caldaia.**

### 1.15 Blocco della caldaia

Quando si presentano delle anomalie di funzionamento la caldaia si mette automaticamente in blocco (vedi *Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display* a pagina 12).

Per il riconoscimento delle possibili cause del malfunzionamento vedi *Tabella inconvenienti tecnici* a pagina 90.

A seconda del tipo di blocco riscontrato si proceda come descritto qui di seguito.

### 1.15.1 Blocco del bruciatore

In caso di blocco del bruciatore per mancanza fiamma sul display compare il codice **E01** lampeggiante.

In questo caso procedere come di seguito:

- verificare che il rubinetto del gas sia aperto e che vi sia gas in rete, accendendo ad esempio un fornello;
- verificata la presenza di combustibile, sbloccare il bruciatore premendo : se l'apparecchio non riparte e ritorna in blocco, al terzo tentativo contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.



#### AVVERTENZA

**Qualora il bruciatore si metta in blocco con frequenza, segno questo di una anomalia ricorrente nel funzionamento, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.**

### 1.15.2 Blocco per mancanza di tiraggio (blocco fumi)

In caso di malfunzionamento del sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi, la caldaia viene messa in blocco e sul display lampeggia il codice **E03** (intervento del termostato fumi).

Contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

### 1.15.3 Blocco per pressione insufficiente

Nel caso dovesse lampeggiare l'errore **E04** di blocco per pressione impianto insufficiente (che segnala l'intervento del pressostato acqua di sicurezza) provvedere al riempimento dell'impianto agendo sul rubinetto di carico in Fig. 3 Rubinetto di carico. L'errore **E04** viene visualizzato quando la pressione impianto scende sotto il valore di 0,4 bar e l'errore si resetta automaticamente quando la pressione dell'impianto raggiungerà la soglia di 1,0 bar. Il valore della pressione a caldaia fredda deve essere di 1÷1,3 bar.

Per ripristinare il valore della pressione dell'acqua procedere come descritto di seguito:

- ruotare la manopola del rubinetto di carico Fig. 3 Rubinetto di carico in senso antiorario per permettere l'ingresso dell'acqua in caldaia;
- mantenere il rubinetto aperto fino a che sul pannello comandi viene raggiunto un valore della pressione di 1÷1,3 bar;
- chiudere il rubinetto ruotando la manopola in senso orario.

Se la caldaia dovesse tornare in blocco contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.



#### PERICOLO

**Al termine dell'operazione di carico chiudere bene il rubinetto di carico. Se il rubinetto non dovesse essere ben chiuso si potrebbe verificare, per aumento della pressione, la presenza sul display dell'errore E09 e successivamente l'apertura della valvola di sicurezza dell'impianto di riscaldamento e la fuoriuscita di acqua.**




Fig. 3 Rubinetto di carico

#### 1.15.4 Blocco per malfunzionamento ventilatore

Il funzionamento del ventilatore viene costantemente controllato e in caso di un suo malfunzionamento il bruciatore viene spento e sul display compare il codice **E40** lampeggiante.

Questo stato viene mantenuto fino a che il ventilatore non rientra nei parametri di funzionamento normale.

Se la caldaia non dovesse riprendere a funzionare e restasse in questa condizione contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

#### 1.15.5 Allarme per malfunzionamento sonde di temperatura

In caso di blocco del bruciatore per malfunzionamento delle sonde di temperatura, sul display compaiono i codici:

- **E05** per la sonda mandata riscaldamento. In questo caso l'accensione della caldaia è disabilitata.
- **E12** per la sonda bollitore caldaia parte alta. In questo caso la caldaia non effettua la funzione sanitario.
- **E15** per la sonda di ritorno. In questo caso la caldaia non funziona.
- **E24** per la sonda collettore solare. In questo caso il bollitore NON può essere riscaldato dai collettori solari. Le funzioni riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria funzionano regolarmente.
- **E27** per la sonda valvola solare (versioni M, MV e MZ). In questo caso la funzione smaltimento calore è disabilitata.
- **E28** per la sonda bollitore solare, parte bassa. In questo caso il bollitore NON può essere riscaldato dai collettori solari.
- **E36** per la sonda mandata riscaldamento su una delle zone installate (versioni V, Z, MV e MZ). In questo caso l'accensione della caldaia è disabilitata solo per la zona interessata dal guasto. Tutte le altre zone funzionano regolarmente.



#### AVVERTENZA

---

**In tutti i casi contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.**

---

#### 1.15.6 Allarme per malfunzionamento del collegamento al Comando Remoto (optional)

La caldaia riconosce la presenza del Comando Remoto (optional non obbligatorio).

Se il Comando Remoto viene collegato e successivamente la caldaia non riceve informazioni dal Comando Remoto, la caldaia tenta di ristabilire la comunicazione per un periodo pari a 60 secondi trascorsi i quali sul display del comando remoto, compare il codice **E31**.

La caldaia continuerà a funzionare secondo le impostazioni fatte sul touch-screen, ignorando le impostazioni fatte sul Comando Remoto.



#### AVVERTENZA

---

**Contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.**

---

Il Comando Remoto può visualizzare la presenza di guasto o blocco ed eventualmente riarmare la caldaia da una condizione di blocco per 3 volte in 24 ore.

Esauriti questi tentativi, sul display di caldaia compare il codice **E99**.

Per resettare l'errore **E99** scollegare e ricollegare la caldaia dalla rete elettrica.

## 1.16 Manutenzione



### ATTENZIONE

---

Provvedere ad una manutenzione periodica della caldaia secondo il programma specificato nell'apposita sezione del presente libretto.

Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.

La manutenzione della caldaia deve essere effettuata da personale qualificato.

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi, per le operazioni di manutenzione e di riparazione, alla rete dei propri Centri di Assistenza Autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.

---



### AVVERTENZA

---

L'utente può provvedere in proprio alla sola pulizia del mantello della caldaia che può essere eseguita impiegando prodotti per la pulizia dei mobili.

Non usare acqua.

---

## 1.17 Note per l'utente



### ATTENZIONE

---

L'utente ha libero accesso solo alle parti della caldaia la cui manovra non richiede l'uso di attrezzi e/o utensili: non è pertanto autorizzato a smontare il pannello della caldaia e ad intervenire al suo interno.

Nessuno, incluso il personale qualificato, è autorizzato ad apportare modifiche alla caldaia.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.

Se la caldaia dovesse restare per lungo tempo inattiva ed elettricamente disinserita potrebbe essere necessario sbloccare la pompa.

Questa operazione, che comporta lo smontaggio del mantello e l'accesso alla parte interna della caldaia, deve essere effettuata da personale qualificato.

Il bloccaggio della pompa può essere evitato se viene effettuato un trattamento dell'acqua dell'impianto con specifici prodotti filmanti adatti ad impianti multimetallo.

---

## 2. Caratteristiche tecniche e dimensioni

### 2.1 Caratteristiche tecniche

Questa caldaia funziona con bruciatore a gas a premiscelazione totale incorporato, scambiatore di calore a condensazione, bollitore da 300 litri a doppio serpentino e sistemi idraulico ed elettronico per il collegamento ad un impianto solare.

Viene fornita nelle seguenti versioni:

- **KRBS** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
- **KRBS M** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Versione con valvola a 3 vie solare per scarico termico.
- **KRBS V** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura ed una di bassa temperatura.
- **KRBS MV** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Versione con valvola a 3 vie solare per scarico termico e predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura ed una di bassa temperatura.
- **KRBS Z** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura e due di bassa temperatura.
- **KRBS MZ** Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Versione con valvola a 3 vie solare per scarico termico predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura e due di bassa temperatura.

Sono disponibili le seguenti potenzialità:

- **12** di portata termica pari a 12,0 kW
- **24** di portata termica pari a 23,7 kW
- **28** di portata termica pari a 26,4 kW
- **32** di portata termica pari a 30,4 kW

Le caldaie soddisfano tutte le norme vigenti nel Paese di destinazione che è indicato nella targhetta dati tecnici.

L'installazione in Paese diverso da quello specificato può essere fonte di pericolo per persone, animali e cose.

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche tecniche delle caldaie.

#### 2.1.1 Caratteristiche costruttive

- Pannello comandi con grado di protezione dell'impianto elettrico IPX5D.
- Scheda elettronica di sicurezza e modulazione integrata.
- Scheda elettronica di gestione dell'impianto solare.
- Accensione elettronica con accenditore e rilevamento fiamma a ionizzazione.
- Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox.
- Scambiatore di calore monoterminico ad alto rendimento, in acciaio inox e materiale composito, con disaeratore.
- Valvola gas modulante a doppio otturatore con rapporto aria/gas costante.
- Ventilatore di combustione modulante con controllo elettronico del corretto funzionamento.
- Circolatore riscaldamento modulante con disaeratore incorporato.
- Sensore di pressione circuito di riscaldamento.
- Disgiuntore idraulico, valvole miscelatrici e circolatori per le uscite ad alta e bassa temperatura (versioni V, MV, Z ed MZ).
- Circolatore per impianto solare.
- Gruppo idraulico di gestione dell'impianto solare.
- Sonda di temperatura dell'acqua di mandata riscaldamento (doppia).
- Sonde di temperatura del bollitore (parte bassa e parte alta).
- Sonda di temperatura collettore solare.
- Sonda di temperatura valvola solare (versioni M, MV e MZ).
- Termostato limite di sicurezza sulle zone di mandata bassa temperatura.
- Doppia sonda di sicurezza sulla mandata del riscaldamento.
- Termostato fumi sulla torretta di scarico.
- Sonda fumi sullo scambiatore di calore primario.
- By-pass automatico integrato.
- Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri.
- Vaso di espansione sanitario da 12 litri.
- Vaso di espansione solare da 18 litri.
- Rubinetti di carico e scarico impianto riscaldamento.
- Rubinetto di scarico per il bollitore.
- Valvola di sicurezza 3 bar per il circuito riscaldamento.
- Valvola di sicurezza 6 bar per il circuito sanitario.
- Valvola di sicurezza 6 bar per il circuito solare.
- Valvola deviatrice motorizzata per il riscaldamento del bollitore.
- Valvola deviatrice motorizzata per scarico termico (versioni M, MV e MZ).

### 2.1.2 Interfaccia utente

- Interfaccia touch con LCD incorporato per la visualizzazione ed il comando dello stato di funzionamento della caldaia: OFF, INVERNO, ESTATE e SOLO RISCALDAMENTO;
- Regolatore della temperatura dell'acqua d'impianto: 20/78 °C (standard) – 20/45 °C (ridotto);
- Regolatore della temperatura dell'acqua sanitaria sul pannello di comando: 35/65 °C;
- Valvola miscelatrice manuale per l'impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria.

### 2.1.3 Caratteristiche funzionali

- Modulazione elettronica della fiamma in funzione riscaldamento con temporizzazione della rampa di salita (60 secondi regolabili).
- Modulazione elettronica della fiamma in funzione sanitario bollitore.
- Precedenza funzione sanitario.
- Funzione antigelo mandata: ON a 5 °C; OFF a 30 °C o dopo 15 minuti di funzionamento se temperatura riscaldamento > 5 °C.
- Funzione antigelo bollitore: ON a 5 °C; OFF a 10 °C o dopo 15 minuti di funzionamento se temperatura sanitario > 5 °C.
- Funzione antilegionella (ogni 15 giorni il boiler viene portato a 65 °C per 30').
- Funzione spazzacamino temporizzata: 15 minuti.
- Funzione di propagazione della fiamma in accensione.
- Preselezione range di riscaldamento: standard o ridotto.
- Parametro di regolazione della portata termica massima in riscaldamento.
- Parametro di regolazione della portata termica di accensione.
- Temporizzazione del termostato riscaldamento: 240 secondi regolabili.
- Funzione di post-circolazione riscaldamento, antigelo e spazzacamino: 30 secondi regolabili.
- Funzione di post-circolazione sanitario bollitore: 30 secondi.
- Funzione di post-circolazione per temperatura riscaldamento > 78 °C: 30 secondi.
- Funzione di post-ventilazione: al termine di ciascuna richiesta di funzionamento, il ventilatore continua a girare per 10 secondi.
- Funzione di post-ventilazione di sicurezza: con temperatura di mandata > 95 °C, il ventilatore funziona fino a quando la temperatura di mandata scende al di sotto dei 90 °C;
- Funzione antibloccaggio pompa riscaldamento e valvola deviatrice che prevede 30 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività.
- Funzione antibloccaggio pompa impianto solare (10 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività).
- Funzione antibloccaggio valvola solare (versioni M, MV e MZ; 10 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività).
- Funzione antibloccaggio pompe di zona e valvole miscelatrici (versioni V, Z, MV e MZ; 10 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività).
- Funzione anti colpo d'ariete: regolabile da 0 a 10 secondi tramite parametro P15.
- Alimentazione impianto di riscaldamento a zone di alta e bassa temperatura (versioni V, MV, Z e MZ).
- Funzione di scarico termico dell'impianto solare (versioni M, MV e MZ).
- Funzione di smaltimento calore collettore solare.
- Funzione raffreddamento bollitore.
- Predisposizione per funzione di cronotermostato a bordo caldaia, con l'ausilio di due sonde ambiente (optional fornito dal produttore).
- Predisposizione per il funzionamento con Comando Remoto OpenTherm (optional fornito dal produttore).
- Predisposizione per il funzionamento con sonda di temperatura esterna (di serie per le versioni V, Z, MV e MZ, optional per le altre versioni).
- Predisposizione per l'allacciamento ad un impianto di ricircolo dell'acqua sanitaria con kit apposito (optional fornito dal produttore).

## 2.2 Dimensioni




Fig. 4 Dimensioni

- **A** Vista frontale
- **B** Vista laterale sinistra
- **C** Vista posteriore
- **D** Vista dall'alto

## 2.3 Schemi idraulici

### MADEIRA SOLAR KRBS e MADEIRA SOLAR KRBS M

1. Mandata riscaldamento 3/4"
2. Ritorno riscaldamento 3/4"
3. Gas 1/2"
4. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
5. Ingresso acqua fredda 1/2"
6. Ritorno solare 3/4"
7. Ricircolo (optional) 3/4"
8. Mandata solare 3/4"
9. Mandata scarico termico 3/4" versioni M
10. Ritorno scarico termico 3/4" versioni M
11. Scarico condensa




Fig. 5 Schema idraulico

### MADEIRA SOLAR KRBS V e MADEIRA SOLAR KRBS MV

1. Mandata riscaldamento alta temperatura 3/4"
2. Mandata riscaldamento bassa temperatura 3/4"
3. Gas 1/2"
4. Ritorno riscaldamento alta temperatura 3/4"
5. Ritorno riscaldamento bassa temperatura 3/4"
6. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
7. Ingresso acqua fredda 1/2"
8. Ritorno solare 3/4"
9. Ricircolo (optional) 3/4"
10. Mandata solare 3/4"
11. Mandata scarico termico 3/4" versioni MV
12. Ritorno scarico termico 3/4" versioni MV
13. Scarico condensa




Fig. 6 Schema idraulico

**MADEIRA SOLAR KRBS Z e MADEIRA SOLAR KRBS MZ**

1. Mandata riscaldamento alta temperatura zona 1 - 3/4"
2. Mandata riscaldamento bassa temperatura zona 2 - 3/4"
3. Gas 1/2"
4. Ritorno riscaldamento alta temperatura zona 1 - 3/4"
5. Ritorno riscaldamento bassa temperatura zona 2 - 3/4"
6. Mandata riscaldamento bassa temperatura zona 3 - 3/4"
7. Ritorno riscaldamento bassa temperatura zona 3 - 3/4"
8. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
9. Ingresso acqua fredda 1/2"
10. Ritorno solare 3/4"
11. Ricircolo (optional) 3/4"
12. Mandata solare 3/4"
13. Mandata scarico termico 3/4" versioni MZ
14. Ritorno scarico termico 3/4" versioni MZ
15. Scarico condensa




Fig. 7 Schema idraulico

## 2.4 Componenti principali




Fig. 8 Componenti principali

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bruciatore a premiscelazione   | 16. Pompa impianto solare   |
| 2. Ventilatore modulante  | 17. Disaeratore impianto solare   |
| 3. Valvola gas  | 18. Flussimetro impianto solare con rubinetti di carico e scarico       |
| 4. Vaso di espansione riscaldamento   | 19. Valvole a sfera con termometri su mandata e ritorno impianto solare |
| 5. Torretta di scarico fumi   | 20. Vaso di espansione sanitario  |
| 6. Sifone scarico condensa  | 21. Vaso di espansione solare   |
| 7. Pompa modulante riscaldamento  | 22. Valvola miscelatrice per temperatura acqua sanitaria                |
| 8. Valvola a tre vie  | 23. Rubinetto di carico impianto riscaldamento                          |
| 9. Pompa per ricircolo sanitario (optional)                                     | 24. Bollitore solare da 300 litri                                       |
| 10. Pompa zona 1 ad alta temperatura (versioni V, MV, Z, MZ)                    | 25. Disgiuntore idraulico   |
| 11. Pompa zona 2 a bassa temperatura (versioni V, MV, Z, MZ)                    | 26. Valvola deviatrice per scarico termico (versioni M, MV, MZ)         |
| 12. Pompa zona 3 a bassa temperatura (versioni Z, MZ)                           | 27. Vaso addizionale solare   |
| 13. Valvola miscelatrice per zona 2 a bassa temperatura (versioni V, MV, Z, MZ) |   |
| 14. Valvola miscelatrice per zona 3 a bassa temperatura (versioni Z, MZ)        |   |
| 15. Manometro impianto solare   |   |

## 2.5 Schemi idraulici




Fig. 9 Schema di funzionamento caldaia

### Elementi principali

- |   |  |
|---|--|
| 1. Sonda mandata riscaldamento  | 18. Rubinetto con integrata valvola di non ritorno             |
| 2. Sonda bollitore caldaia (parte alta)                                 | 19. Circolatore solare   |
| 3. Sonda bollitore solare (parte bassa)                                 | 20. Rubinetto di scarico circuito riscaldamento                |
| 4. Sonda collettore solare  | 21. Circolatore zona alta temperatura (versioni V, MV, Z, MZ)  |
| 5. Circolatore riscaldamento modulante                                  | 22. Valvola 3 vie miscelatrice motorizzata                     |
| 6. Vaso espansione riscaldamento 10 l.                                  | 23. Circolatore zona bassa temperatura (versioni V, MV, Z, MZ) |
| 7. Valvola di sicurezza 3 bar   | 24. Degasatore automatico                                      |
| 8. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata riscaldamento                 | 25. Disgiuntore  |
| 9. Bollitore 300 litri  | 26. Bassa temperatura 3 (versioni Z)                           |
| 10. Valvola 3 vie manuale miscelatrice termostatica                     | 27. Bassa temperatura 2 (versioni V)                           |
| 11. Circolatore ricircolo (optional)                                    | 28. Alta temperatura 1 (versioni V)                            |
| 12. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata scarico termico (versioni M) | 29. Rete idrica  |
| 13. Pannello solare (optional)  | 30. Utenza secondaria (versioni M)                             |
| 14. Rubinetto di carico circuito di riscaldamento                       | 31. Bollitore  |
| 15. Sonda valvola solare (versioni M)                                   | 32. Ricircolo (opzionale)                                      |
| 16. Rubinetto di scarico bollitore                                      | 33. Gruppo solare  |
| 17. Sonda ritorno riscaldamento   | 34. Pannello solare  |
|   | 35. Gas  |

## 2.6 Dati di funzionamento

Le pressioni al bruciatore riportate nella seguente pagina devono essere verificate dopo 3 minuti di funzionamento della caldaia.

Categoria gas: II2H3P

Combustibile	Pressione di alimentazione [mbar]	Ugello [mm]	Diametro diaframma [mm]	Valore CO2 dei fumi [%]
Gas metano G20	20	3,05	-	9,0 ÷ 9,3
Gas propano G31	37	2,50	-	10,0 ÷ 10,3

Tab. 2 Dati di taratura 12 kW

Combustibile	Pressione di alimentazione [mbar]	Ugello [mm]	Diametro diaframma [mm]	Valore CO2 dei fumi [%]
Gas metano G20	20	3,70	-	9,0 ÷ 9,3
Gas propano G31	37	3,00	-	10,0 ÷ 10,0

Tab. 3 Dati di taratura 24 kW

Combustibile	Pressione di alimentazione [mbar]	Ugello [mm]	Diametro diaframma [mm]	Valore CO2 dei fumi [%]
Gas metano G20	20	4,00	-	9,0 ÷ 9,3
Gas propano G31	37	3,30	-	10,0 ÷ 10,3

Tab. 4 Dati di taratura 28 kW

Combustibile	Pressione di alimentazione [mbar]	Ugello [mm]	Diametro diaframma [mm]	Valore CO2 dei fumi [%]
Gas metano G20	20	4,45	-	9,0 ÷ 9,3
Gas propano G31	37	3,55	7,2	10,0 ÷ 10,0

Tab. 5 Dati di taratura 32 kW

## 2.7 Caratteristiche generali

Descrizione	um	KC 12	KC 24	KC 28	KC 32	
Portata termica nominale riscaldamento	kW	12,0	23,7	26,4	30,4	
Portata termica minima	kW	2,0	3,0	3,3	4,2	
Potenza termica riscaldamento massima (80-60°C)	kW	11,6	22,9	25,4	29,4	
Potenza termica riscaldamento minima (80-60°C)	kW	1,8	2,7	3,0	3,9	
Potenza termica riscaldamento massima (50-30°C)	kW	12,6	24,9	27,9	32,3	
Potenza termica riscaldamento minima (50-30°C)	kW	2,1	3,22	3,58	4,4	
Pressione minima del circuito di riscaldamento	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	
Pressione massima del circuito di riscaldamento	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	
Portata termica sanitario massima	kW	18,0	27,3	30,4	34,5	
Portata termica sanitario minima	kW	2,0	3,0	3,3	4,2	
Pressione minima del circuito sanitario	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	
Pressione massima del circuito sanitario	bar	6,0	6,0	6,0	6,0	
Portata specifica acqua sanitaria ( $\Delta T=25K$ )	l/min	28,3	28,3	30,4	31,6	
Portata specifica acqua sanitaria ( $\Delta T=30K$ )	l/min	23,6	23,6	25,3	26,3	
Qualificazione acqua sanitaria - EN 13203-1	-	★★★	★★★	★★★	★★★	
Capacità di prelievo per 10 min. - EN 13203-1	l/min	17,6	22,0	22,4	22,4	
Alimentazione elettrica - Tensione/Frequenza	V - Hz	230 -50	230 -50	230 -50	230 -50	
Fusibile sull'alimentazione	A	3,15	3,15	3,15	3,15	
Potenza massima assorbita	KRBS	W	95	103	106	114
	KRBS V	W	181	189	191	199
	KRBS Z	W	230	238	240	199
Assorbimento pompe	KRBS	W	46	46	46	46
	KRBS V	W	125	125	125	125
	KRBS Z	W	170	170	170	170
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	
Consumo metano alla portata massima in risc. (Valore riferito a 15°C - 1013 mbar)	m <sup>3</sup> /h	1,27	2,51	2,79	3,22	
Consumo propano alla portata massima in risc.	kg/h	0,93	1,84	2,05	2,36	
Temperatura max di funzionamento in riscaldamento	°C	83	83	83	83	
Temperatura max di funzionamento in sanitario	°C	65	65	65	65	
Capacità totale vaso di espansione riscaldamento	l	10	10	10	10	
Capacità totale vaso di espansione sanitario	l	12	12	12	12	
Capacità totale vaso di espansione solare (+ vaso addizionale)	l	18+5	18+5	18+5	18+5	
Capacità massima impianto consigliata (Temperatura massima dell'acqua di 83°C, precarica vaso 1 bar)	l	200	200	200	200	

Tab. 6 Dati generali

Per le versioni M (KRBS M, MV e MZ) aggiungere 1 W alle potenze delle versioni corrispondenti (KRBS, V e Z).

Descrizione	um	Pmax	Pmin	Carico 30%
Perdite al mantello a bruciatore funzionante	%	0,26	7,78	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,55		
Perdite al camino a bruciatore funzionante	%	2,64	1,92	-
Portata massica dei fumi	g/s	8,25	0,89	-
T fumi - T aria	°C	57,9	34,5	-
Rendimento termico utile (60/80°C)	%	97,1	90,3	-
Rendimento termico utile (30/50°C)	%	105,1	105	-
Rendimento termico utile al 30% del carico	%	-	-	106,0
Classe di emissioni NOx	-	5		

Tab. 7 Dati di combustione 12 kW

Descrizione	um	Pmax	Pmin	Carico 30%
Perdite al mantello a bruciatore funzionante	%	0,97	6,49	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,28		
Perdite al camino a bruciatore funzionante	%	2,62	2,09	-
Portata massica dei fumi	g/s	12,43	1,33	-
T fumi - T aria	°C	61,0	33,0	-
Rendimento termico utile (60/80°C)	%	96,7	91,4	-
Rendimento termico utile (30/50°C)	%	105,1	104,9	-
Rendimento termico utile al 30% del carico	%	-	-	106,5
Classe di emissioni NOx	-	5		

Tab. 8 Dati di combustione 24 kW

Descrizione	um	Pmax	Pmin	Carico 30%
Perdite al mantello a bruciatore funzionante	%	1,4	5,7	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,25		
Perdite al camino a bruciatore funzionante	%	2,4	2,0	-
Portata massica dei fumi	g/s	13,93	1,47	-
T fumi - T aria	°C	60,0	45,0	-
Rendimento termico utile (60/80°C)	%	96,4	92,3	-
Rendimento termico utile (30/50°C)	%	105,5	104,5	-
Rendimento termico utile al 30% del carico	%	-	-	107,0
Classe di emissioni NOx	-	5		

Tab. 9 Dati di combustione 28 kW

Descrizione	um	Pmax	Pmin	Carico 30%
Perdite al mantello a bruciatore funzionante	%	0,99	5,06	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,22		
Perdite al camino a bruciatore funzionante	%	2,61	2,04	-
Portata massica dei fumi	g/s	15,81	1,87	-
T fumi - T aria	°C	60,0	40,5	-
Rendimento termico utile (60/80°C)	%	96,8	92,9	-
Rendimento termico utile (30/50°C)	%	106,2	104,8	-
Rendimento termico utile al 30% del carico	%	-	-	108,3
Classe di emissioni NOx	-	5		

Tab. 10 Dati di combustione 32 kW

## 2.8 Dati ERP e Labelling

Modelli: MADEIRA SOLAR KRBS 12

Caldaia a condensazione: sì

Caldaia a bassa temperatura (\*\*): sì

Caldaia di tipo B<sub>1</sub>: no

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: no

In caso affermativo, munito di un riscaldatore supplementare: -

Apparecchio di riscaldamento misto: sì

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità	
<b>Potenza termica nominale</b>	$P_{nominale}$	12	kW	<b>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	$\eta_s$	90	%	
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$P_4$	11,7	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$\eta_4$	86,2	%	
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$P_1$	3,8	kW	Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$\eta_{11}$	95,5	%	
<b>Consumo ausiliario di elettricità</b>				<b>Altri elementi</b>				
A pieno carico	$e_{l_{max}}$	KRBS	0,020	kW	Dispersione termica in stand-by	$P_{stby}$	0,064	kW
		KRBS-M	0,021		Consumo energetico del bruciatore di accensione	$P_{ign}$	0,000	kW
		KRBS-V - KRBS-MV	0,022		Consumo energetico annuo	$Q_{HE}$	21	GJ
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,023		Emissioni di ossidi di azoto	$NO_x$	26	mg/kWh
A carico parziale	$e_{l_{min}}$	KRBS	0,013	kW	Livello della potenza sonora, all'interno	$L_{WA}$	51	dB(A)
		KRBS-M	0,015					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,016					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,017					
In modo stand-by	$P_{SB}$	KRBS	0,003	kW				
		KRBS-M	0,004					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,005					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,006					
Per gli apparecchi di riscaldamento misti:								
<b>Profilo di carico dichiarato</b>	<b>XXL</b>			<b>Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua</b>	$\eta_{wh}$	KRBS: 91 KRBS-M-V- MV-Z-MZ: 90	%	
Consumo quotidiano di energia elettrica	$Q_{elec}$	KRBS	0,198	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	$Q_{fuel}$	33,480	kWh
		KRBS-M	0,227					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,251					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,275					
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	KRBS	43	kWh	Consumo annuo di combustibile	AFC	26	GJ
		KRBS-M	49					
		KRBS-V - KRBS-MV	55					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	60					

Recapiti: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

<b>Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	<b>A</b>
<b>Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua</b>	<b>A</b>

Tab. 11 Dati ERP e Labelling - 12 kW

Modelli: MADEIRA SOLAR KRBS 24

Caldaia a condensazione: sì

Caldaia a bassa temperatura (\*\*): sì

Caldaia di tipo B<sub>1</sub>: no

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: no

In caso affermativo, munito di un riscaldatore supplementare: -

Apparecchio di riscaldamento misto: sì

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità		
<b>Potenza termica nominale</b>	$P_{nominale}$	23	kW	<b>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	$\eta_s$	91	%		
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile					
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$P_4$	22,9	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$\eta_4$	86,5	%		
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$P_1$	7,6	kW	Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$\eta_1$	95,9	%		
<b>Consumo ausiliario di elettricità</b>				<b>Altri elementi</b>					
A pieno carico	$e_{lmax}$	KRBS	0,032	kW	Dispersione termica in stand-by	$P_{stby}$	0,049	kW	
		KRBS-M	0,033		Consumo energetico del bruciatore di accensione	$P_{ign}$	0,000	kW	
		KRBS-V - KRBS-MV	0,034			Consumo energetico annuo	$Q_{HE}$	41	GJ
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,035				Emissioni di ossidi di azoto	$NO_x$	29
A carico parziale	$e_{lmin}$	KRBS	0,016	kW	Livello della potenza sonora, all'interno	$L_{WA}$		53	dba
		KRBS-M	0,017						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,018						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,019						
In modo stand-by	$P_{SB}$	KRBS	0,003	kW					
		KRBS-M	0,004						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,005						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,006						
Per gli apparecchi di riscaldamento misti:									
<b>Profilo di carico dichiarato</b>	<b>XXL</b>			<b>Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua</b>	$\eta_{wh}$	KRBS - KRBS-M-V-MV: 91 KRBS-Z-MZ: 90	%		
Consumo quotidiano di energia elettrica	$Q_{elec}$	KRBS	0,171	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	$Q_{fuel}$	33,406	kWh	
		KRBS-M	0,200						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,224						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,248						
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	KRBS	37	kWh	Consumo annuo di combustibile	AFC	26	GJ	
		KRBS-M	43						
		KRBS-V - KRBS-MV	49						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	54						

Recapiti: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

<b>Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	<b>A</b>
<b>Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua</b>	<b>A</b>

Tab. 12 Dati ERP e Labelling - 24 kW

Modelli: MADEIRA SOLAR KRBS 28

Caldaia a condensazione: si

Caldaia a bassa temperatura (\*\*): si

Caldaia di tipo B<sub>1</sub>: no

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: no

In caso affermativo, munito di un riscaldatore supplementare: -

Apparecchio di riscaldamento misto: si

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità		
<b>Potenza termica nominale</b>	$P_{nominale}$	25	kW	<b>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	$\eta_s$	91	%		
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile					
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$P_4$	25,4	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$\eta_4$	86,5	%		
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$P_1$	8,5	kW	Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$\eta_1$	96,4	%		
<b>Consumo ausiliario di elettricità</b>				<b>Altri elementi</b>					
A pieno carico	$e_{l_{max}}$	KRBS	0,034	kW	Dispersione termica in stand-by	$P_{stby}$	0,054	kW	
		KRBS-M	0,035		Consumo energetico del bruciatore di accensione	$P_{ign}$	0,000	kW	
		KRBS-V - KRBS-MV	0,036			Consumo energetico annuo	$Q_{HE}$	45	GJ
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,037				Emissioni di ossidi di azoto	$NO_x$	27
A carico parziale	$e_{l_{min}}$	KRBS	0,016	kW	Livello della potenza sonora, all'interno	$L_{WA}$		54	dB(A)
		KRBS-M	0,018						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,019						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,020						
In modo stand-by	$P_{SB}$	KRBS	0,003	kW					
		KRBS-M	0,004						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,005						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,006						
Per gli apparecchi di riscaldamento misti:									
<b>Profilo di carico dichiarato</b>	<b>XXL</b>			<b>Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua</b>	$\eta_{wh}$	KRBS - KRBS-M-V-MV: 91 KRBS-Z-MZ: 90	%		
Consumo quotidiano di energia elettrica	$Q_{elec}$	KRBS	0,188	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	$Q_{fuel}$	33,347	kWh	
		KRBS-M	0,217						
		KRBS-V - KRBS-MV	0,241						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,265						
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	KRBS	41	kWh	Consumo annuo di combustibile	AFC	26	GJ	
		KRBS-M	47						
		KRBS-V - KRBS-MV	52						
		KRBS-Z - KRBS-MZ	58						

Recapiti: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

<b>Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	<b>A</b>
<b>Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua</b>	<b>A</b>

Tab. 13 Dati ERP e Labelling - 28 kW

Modelli: MADEIRA SOLAR KRBS 32

Caldaia a condensazione: sì

Caldaia a bassa temperatura (\*\*): sì

Caldaia di tipo B<sub>1</sub>: no

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: no

In caso affermativo, munito di un riscaldatore supplementare: -

Apparecchio di riscaldamento misto: sì

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità	
<b>Potenza termica nominale</b>	$P_{\text{nominale}}$	29	kW	<b>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	$\eta_5$	KRBS - KRBS-M-V- MV: 93 KRBS-Z- MZ: 92	%	
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile				
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$P_4$	29,4	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)	$\eta_4$	86,9	%	
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$P_1$	9,8	kW	Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**)	$\eta_1$	97,8	%	
<b>Consumo ausiliario di elettricità</b>				<b>Altri elementi</b>				
A pieno carico	$e_{\text{max}}$	KRBS	0,038	kW	Dispersione termica in stand-by	$P_{\text{stby}}$	0,059	kW
		KRBS-M	0,039		Consumo energetico del bruciatore di accensione	$P_{\text{ign}}$	0,000	kW
		KRBS-V - KRBS-MV	0,040		Consumo energetico annuo	$Q_{\text{HE}}$	52	GJ
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,041		Emissioni di ossidi di azoto	$\text{NO}_x$	34	mg/kWh
A carico parziale	$e_{\text{min}}$	KRBS	0,017	kW	Livello della potenza sonora, all'interno	$L_{\text{WA}}$	54	dBa
		KRBS-M	0,018					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,019					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,020					
In modo stand-by	$P_{\text{SB}}$	KRBS	0,003	kW				
		KRBS-M	0,004					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,005					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,006					
Per gli apparecchi di riscaldamento misti:								
<b>Profilo di carico dichiarato</b>	<b>XXL</b>			<b>Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua</b>	$\eta_{\text{wh}}$	KRBS: 89 KRBS-M-V- MV-Z-MZ: 88	%	
Consumo quotidiano di energia elettrica	$Q_{\text{elec}}$	KRBS	0,196	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	$Q_{\text{fuel}}$	34,212	kWh
		KRBS-M	0,225					
		KRBS-V - KRBS-MV	0,249					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	0,273					
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	KRBS	42	kWh	Consumo annuo di combustibile	AFC	26	GJ
		KRBS-M	49					
		KRBS-V - KRBS-MV	54					
		KRBS-Z - KRBS-MZ	59					

Recapiti: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

<b>Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>	<b>A</b>
<b>Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua</b>	<b>A</b>

Tab. 14 Dati ERP e Labelling - 32 kW

## 3. Istruzioni per l'installatore

### 3.1 Norme per l'installazione

Questa caldaia deve essere installata secondo le seguenti leggi e norme vigenti che si intendono qui integralmente trascritte:

- Legge n°46 del 05/03/90
- Legge n°186 del 01/03/68
- DLgs n°192 del 19/08/2005
- DLgs n°311 del 29/12/2006
- DPR n°551 del 21/12/1999
- DPR n°412 del 26/08/1993
- Norma UNI 7129
- Norma UNI 7131
- Norma UNI 11071
- Norma CEI 64/8

Per la categoria gas e i dati tecnici fare riferimento ai dati di funzionamento e alle caratteristiche generali riportati nelle pagine precedenti.



#### ATTENZIONE

**Nel caso si installino nella stessa unità abitativa o nello stesso locale più caldaie, per una potenza termica complessiva superiore a 35 kW, gli impianti devono essere progettati e realizzati nel rispetto di:**

- **DM 12/04/96 per quanto riguarda la prevenzione incendi.**
- **DM 01/12/75 e raccolta R collegata per quanto riguarda la sicurezza.**



#### PERICOLO

**Sia per l'installazione che per la manutenzione ed eventuali sostituzione di componenti, utilizzare solo accessori e ricambi originali forniti dal produttore.**

**Nel caso in cui non vengano utilizzati accessori e ricambi originali, non è garantito il corretto funzionamento della caldaia.**

#### 3.1.1 Imballo

La caldaia viene fornita imballata in una robusta gabbia in legno e fissata con 4 viti sopra un bancale in legno.

Dopo aver tolto la gabbia in legno, assicurarsi che la caldaia sia perfettamente integra.

I materiali dell'imballo sono riciclabili: convogliarli pertanto nelle apposite aree di raccolta.

Non lasciare alla mercè dei bambini gli imballi che possono, per loro natura, essere fonte di pericolo.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.

Nell'imballo è contenuto un sacchetto, nel quale si trovano gli elementi sotto elencati:

- il presente libretto di installazione, uso e manutenzione della caldaia;
- il certificato di controllo;
- kit tappi chiusura aspirazione;
- una sonda collettore solare (PT1000).

### 3.2 Scelta del luogo di installazione della caldaia

Nel determinare il luogo dove installare la caldaia tenere conto di quanto segue:

- delle indicazioni contenute nel paragrafo *Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi* di pagina 46 e suoi sottoparagrafi.
- è consigliabile lasciare almeno una distanza di 50 cm su ciascun lato della caldaia per facilitare eventuali operazioni di manutenzione;
- evitare l'installazione in locali con atmosfera corrosiva o molto polverosa, quali saloni di parrucchiere, lavanderie ecc., nei quali la vita dei componenti della caldaia può essere ridotta di molto;
- il luogo di installazione non dovrà essere accessibile agli estranei, ai bambini e agli animali.

### 3.3 Montaggio della caldaia



#### PERICOLO

**Prima di collegare la caldaia alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e sanitario è necessario procedere ad una accurata pulizia dell'impianto stesso.**

**Prima di mettere in servizio un impianto NUOVO effettuare la pulizia al fine di eliminare residui metallici di lavorazione e di saldatura, di oli e di grassi che potrebbero essere presenti e che, giungendo fino alla caldaia, potrebbero danneggiarla o alterarne il funzionamento.**

**Prima di mettere in servizio un impianto che è stato AMMODERNATO (aggiunta di radiatori, sostituzione della caldaia ecc.) effettuare la pulizia in modo da rimuovere eventuali fanghi e particelle estranee.**

**Allo scopo utilizzare appropriati prodotti non acidi reperibili in commercio.**

**Non utilizzare solventi che potrebbero danneggiare i componenti.**

**Inoltre, in ogni impianto di riscaldamento (nuovo o ammodernato) aggiungere all'acqua, nella dovuta concentrazione, degli opportuni prodotti inibitori della corrosione per sistemi multimetallo che formano un film protettivo sulle superfici metalliche interne.**

**Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.**



#### PERICOLO

**Per tutte le tipologie di impianto è necessario montare in ingresso alla caldaia, sulla linea di ritorno, un filtro ispezionabile (del tipo a Y) con luce maglia  $\varnothing$  0,4 mm.**

Per installare la caldaia, dopo averla trasportata nel locale apposito, procedere come di seguito esposto:

- aprire il portellone centrale di accesso della caldaia;
- svitare le viti che fissano la caldaia al bancale in legno;
- sollevare la caldaia dal bancale e posizionarla a terra, facendo attenzione a non danneggiarla;
- registrare i piedini di sostegno in modo da rendere stabile l'installazione;
- predisporre:
  - » un allacciamento per lo scarico della condensa (vedi Fig. 18 Scarico condensa);
  - » uno scarico per le valvole di sicurezza a 3 e 7 bar;
  - » uno scarico per la valvola di sicurezza del circuito solare a 6 bar (da quest'ultima, in caso di apertura, fuoriuscirà una miscela di acqua e glicole che dovrebbe essere raccolta in un contenitore senza farla defluire nello scarico fognario).
- raccordare la caldaia alle tubazioni di alimentazione acqua fredda, di mandata e ritorno riscaldamento, di mandata sanitaria dal bollitore, di mandata e ritorno dall'impianto solare (fare riferimento al par. *Allacciamenti idraulici* a pagina 53).
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della condensa (fare riferimento al par. *Allacciamenti idraulici* a pagina 53).
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della valvola di sicurezza a 3 bar e della valvola di sicurezza a 7 bar. In caso contrario, se le valvole di sicurezza dovessero intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile;
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della valvola di sicurezza a 6 bar del circuito solare;
- raccordare la caldaia al sistema di aspirazione aria/scarico fumi.
- raccordare la caldaia al sistema di alimentazione del gas (fare riferimento al par. *Allacciamento alla rete del gas* a pagina 53).
- allacciare l'alimentazione elettrica, il termostato ambiente (optional) e gli eventuali altri accessori (vedere i par. *Installazione della sonda collettore solare* a pagina 55 e seguenti).

### 3.4 Ventilazione dei locali

La caldaia è a camera di combustione stagna rispetto all'ambiente all'interno del quale viene installata, pertanto non necessita di alcuna particolare raccomandazione a proposito delle aperture di aerazione relative all'aria comburente, così come dicasi per quanto riguarda il locale all'interno del quale dovrà essere installata.



#### PERICOLO

**La caldaia deve essere obbligatoriamente installata in un locale adeguato conformemente alle norme UNI 7129 e UNI 7131 che si intendono qui integralmente trascritte.**

### 3.5 Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi

Per quanto riguarda lo scarico dei fumi in atmosfera e i sistemi di aspirazione aria/scarico fumi attenersi alle leggi e alle norme vigenti, che qui si intendono integralmente trascritte.



#### PERICOLO

Sulla caldaia è installato un dispositivo di sicurezza per il controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione.

E' assolutamente vietata la manomissione e/o l'esclusione di tale dispositivo di sicurezza.

In caso di malfunzionamento del sistema di aspirazione aria/scarico fumi il dispositivo pone in sicurezza la caldaia togliendo l'alimentazione del gas e sul display LCD compare il codice E03.

In questo caso è necessario far controllare tempestivamente il dispositivo di sicurezza, la caldaia e i condotti di aspirazione aria/scarico fumi da un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato.

Nel caso si verificano arresti ripetuti è necessario far controllare il dispositivo di sicurezza, la caldaia e i condotti di aspirazione aria/scarico fumi da un centro di assistenza o personale qualificato.

Dopo ogni intervento sul dispositivo di sicurezza o sul sistema di aspirazione aria/scarico fumi è necessario eseguire una prova di funzionamento della caldaia.

Nel caso di sostituzione del dispositivo di sicurezza provvedere alla sua sostituzione utilizzando ricambi originali, forniti dal produttore.



#### PERICOLO

Per l'aspirazione aria/scarico fumi devono essere utilizzati i condotti e i sistemi specifici per caldaie a condensazione originali previsti dal produttore, resistenti all'attacco degli acidi di condensa.



#### PERICOLO

Le tubazioni di scarico devono essere installate con una pendenza verso la caldaia tale da garantire il reflusso della condensa verso la camera di combustione che è costruita per raccogliere e scaricare la condensa.

Nel caso in cui questo non fosse possibile è necessario installare, nei punti di ristagno della condensa, dei sistemi in grado di raccogliere e convogliare la condensa al sistema di scarico della condensa.

E' necessario evitare punti di ristagno della condensa nel sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, ad eccezione del battente di liquido dell'eventuale sifone collegato al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati a seguito di errori d'installazione, di utilizzazione, di trasformazione della caldaia o per il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore o delle norme di installazione in vigore riguardanti il materiale in oggetto.




Fig. 10 Esempi di installazione

#### LEGENDA

A Aspirazione aria  
S Scarico fumi

Condensa  
Pioggia

### 3.5.1 Possibili configurazioni dei condotti di aspirazione aria e dei condotti di scarico fumi

#### **Tipo B23**

Caldaia concepita per essere collegata ad una canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui è installata.

Il prelievo dell'aria avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso.

La caldaia non deve essere munita di dispositivo rompitruggio antivento, mentre deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo B53**

Caldaia concepita per essere collegata, a mezzo di un proprio condotto, ad un proprio terminale di evacuazione dei prodotti della combustione.

Il prelievo dell'aria avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso.

La caldaia non deve essere munita di dispositivo rompitruggio antivento, mentre deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo C13**

Caldaia concepita per essere collegata a terminali orizzontali di scarico e aspirazione diretti all'esterno mediante condotti di tipo coassiale oppure mediante condotti di tipo sdoppiato.

La distanza tra il condotto di entrata aria e il condotto di uscita fumi deve essere al minimo di mm 250 e entrambi i terminali devono essere comunque posizionati all'interno di un quadrato di 500 mm di lato.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo C33**

Caldaia concepita per essere collegata a terminali verticali di scarico e aspirazione diretti all'esterno mediante condotti di tipo coassiale oppure mediante condotti di tipo sdoppiato.

La distanza tra il condotto di entrata aria e il condotto di uscita fumi deve essere al minimo di mm 250 e entrambi i terminali devono essere comunque posizionati all'interno di un quadrato di 500 mm di lato.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo C43**

Caldaia concepita per essere collegata a un sistema di canne fumarie collettive comprendente due condotti, uno per l'aspirazione dell'aria comburente e l'altro per l'evacuazione dei prodotti della combustione, coassiale oppure mediante condotti sdoppiato.

La canna fumaria deve essere conforme alle norme vigenti.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo C53**

Caldaia con condotti di aspirazione aria comburente ed evacuazione dei prodotti della combustione separati.

Questi condotti possono scaricare in zone a pressione differenti.

Non è ammesso il posizionamento dei due terminali su pareti contrapposte.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### **Tipo C83**

Caldaia concepita per essere collegata a un terminale per il prelievo dell'aria comburente e ad un camino individuale o collettivo per lo scarico dei fumi.

La canna fumaria deve essere conforme alle norme vigenti.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

**3.5.2 Aspirazione aria/scarico fumi a condotti coassiali di diametro 100/60 mm o di diametro 125/80 mm****ATTENZIONE**

**Tali valori sono riferiti a condotti di aspirazione aria/scarico fumi realizzati utilizzando tubazioni rigide e lisce originali, fornite dal produttore.**

**Tipo di installazione C13****12 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 9 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 13,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La perdita di carico della prima curva non deve essere conteggiata ai fini del calcolo della lunghezza massima consentita.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.

**24 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro esclusa la prima curva.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 10 metri inclusa la prima curva.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 14,5 metri inclusa la prima curva.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.

**28 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 9 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 13,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La perdita di carico della prima curva non deve essere conteggiata ai fini del calcolo della lunghezza massima consentita.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.

**32 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro esclusa la prima curva.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 7 metri inclusa la prima curva.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 10,5 metri inclusa la prima curva.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.

**Tipo di installazione C33****12 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 9 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 13,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.

**24 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 10 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 14,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.

**28 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 9 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 13,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.

**32 kW**

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 7 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 10,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.




Fig. 11 Condotti coassiali tipo C33




Fig. 12 Distanze condotti coassiali tipo C33

- A.** Tappo di chiusura  
**B.** Guarnizione

### 3.5.3 Aspirazione aria/scarico fumi con condotti separati di diametro 80 mm

#### Tipi di installazione C43 - C53 - C83

##### 12 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 152 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri per lo scarico fumi e 1 metro per l'aspirazione.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 4,5 metri.

##### 24 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 84 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 5 metri.

##### 28 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 91 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1,5 metri.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.

##### 32 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 78 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1,5 metri.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 6 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.

### 3.5.4 Aspirazione aria/scarico fumi con condotti separati di diametro 60 mm

#### Tipi di installazione C43 - C53 - C83

12 kW - 24 kW - 28 kW - 32 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi è di 39 metri per il modello 12 kW, e di 23 metri per i modelli 24 kW - 28 kW, e di 20 metri per il modello 32 kW (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico).
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 4 metri per il modello 12 kW e di 4,5 per i modelli 24 kW - 28 kW - 32 kW.




Fig. 13 Condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83




Fig. 14 Distanze condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83

**A.** Guarnizione

## 3.6 Misura in opera del rendimento di combustione

### 3.6.1 Funzione spazzacamino

- La caldaia dispone della funzione spazzacamino che deve essere utilizzata per la misura in opera del rendimento di combustione e per la regolazione del bruciatore.
- Per attivare la funzione spazzacamino è necessario tenere premuto il tasto  per 3 secondi.
- L'entrata nella funzione spazzacamino è segnata dall'accensione fissa del simbolo  e della velocità attuale del ventilatore.
- Il display visualizza la temperatura di mandata, e il simbolo , se il bruciatore è acceso. La caldaia esegue la sequenza di accensione, e successivamente passa a funzionare alla potenza massima bruciatore (parametro **P4**).
- I tasti attivi in questa funzione sono il tasto  e +/- **SANITARIO**.
- Azionando i tasti +/- **SANITARIO** è possibile modificare la velocità del ventilatore da **P5** (v.min.) a **P4** (V.max.). Il display visualizza il simbolo di chiave inglese (indica che si sta modificando il parametro), la scopa, la scritta **H** (indicazione di Hertz), il valore di set-point della velocità espressa in Hz, la velocità attuale del ventilatore e il simbolo di fiamma presente se il bruciatore è acceso.
- Al successivo rilascio del pulsante +/- **SANITARIO** il display visualizza gli rpm attuali del ventilatore, la temperatura di mandata, la pressione dell'impianto, il simbolo di fiamma presente e il simbolo  per indicare che la funzione spazzacamino è attiva.
- La durata della funzione spazzacamino è di 15 minuti. Per uscire dalla funzione, premere il tasto  e si ritorna al normale funzionamento.

### 3.6.2 Misurazioni

Riferimento normativo: UNI 10389, UNI 10642

La caldaia è provvista di una torretta per il collegamento della tubazioni di aspirazioni aria/scarico fumi (vedi Fig. 15 Posizione tappi e Fig. 16 Posizione fori).

Nella torretta sono stati predisposti dei fori per l'accesso diretto all'aria comburente ed allo scarico dei fumi (vedi Fig. 15 Posizione tappi).

Prima di effettuare le misurazioni togliere i tappi **A** e **B** dai fori predisposti sulla torretta (vedi Fig. 15 Posizione tappi).

Per determinare il rendimento di combustione occorre effettuare le seguenti misurazioni:

- misura dell'aria comburente prelevata nell'apposito foro **1** (vedi Fig. 16 Posizione fori).
- misura della temperatura fumi e della CO<sub>2</sub> prelevata nell'apposito foro **2** (vedi Fig. 16 Posizione fori).
- Effettuare le specifiche misurazioni con la caldaia a regime.




Fig. 15 Posizione tappi




Fig. 16 Posizione fori

### 3.7 Allacciamento alla rete del gas

La sezione della tubazione va dimensionata in base alla sua lunghezza, al tipo di percorso e alla portata del gas.  
La tubazione di alimentazione del gas deve avere una sezione uguale o superiore a quella usata in caldaia.



#### PERICOLO

**Attenersi alle norme di installazione vigenti che si intendono qui integralmente trascritte.**

**Si rammenta che prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interno di gas, quindi prima di allacciarlo al contatore, si deve verificarne la tenuta.**

**Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione.**

**La prova di tenuta NON deve essere effettuata con gas combustibile: usare allo scopo aria o azoto.**

**Con presenza di gas nelle tubazioni rammentare che è vietato ricercare fughe per mezzo di fiamme, utilizzare allo scopo gli appositi prodotti reperibili in commercio.**

**E' OBBLIGATORIO, per collegare l'attacco gas della caldaia alla tubazione di alimentazione, interporre una guarnizione (A) a battuta di misure e materiali adeguati (vedi Fig. 17 Allacciamento alla rete del gas).**

**L'attacco NON è idoneo all'uso di canapa, nastro in teflon e simili.**




Fig. 17 Allacciamento alla rete del gas

### 3.8 Allacciamenti idraulici

#### 3.8.1 Riscaldamento

Prima dell'installazione si raccomanda una pulizia dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità che potrebbero provenire dai componenti e che rischierebbero di danneggiare il circolatore e lo scambiatore.

La mandata e il ritorno del riscaldamento devono essere allacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi (vedi *Schemi idraulici* a pagina 36).

Per il dimensionamento dei tubi del circuito di riscaldamento è necessario tenere conto delle perdite di carico indotte dai radiatori, dalle eventuali valvole termostatiche, dalle valvole di arresto dei radiatori e dalla configurazione propria dell'impianto.



#### AVVERTENZA

**È opportuno convogliare alla fogna lo scarico della valvola di sicurezza montata in caldaia. In assenza di tale precauzione, un eventuale intervento della valvola di sicurezza può provocare l'allagamento del locale in cui la caldaia è installata.**

**Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.**

### 3.8.2 Sanitario

Prima dell'installazione si raccomanda una pulizia dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità che potrebbero provenire dai componenti e che rischierebbero di danneggiare la caldaia.

L'ingresso acqua fredda e l'uscita acqua calda sanitaria devono essere allacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi (vedi *Allacciamenti idraulici* a pagina 53).



#### AVVERTENZA

**In funzione della durezza dell'acqua di alimentazione deve essere valutata l'opportunità di installare adeguate apparecchiature ad uso domestico di dosaggio di prodotti a purezza alimentare impiegabili per il trattamento di acque potabili conformi al DM n. 443 del 21/12/90.**

**Con acque di alimentazione con durezza superiore a 20°F è sempre consigliabile il trattamento dell'acqua.**

**L'acqua proveniente dai comuni addolcitori può, per i valori di pH che la caratterizza, non essere compatibile con alcuni componenti dell'impianto di riscaldamento.**

### 3.8.3 Collettori solari

Il collegamento con i collettori solari avviene allacciando la mandata solare (dai collettori alla caldaia) ed il ritorno solare (dalla caldaia ai collettori) ai rispettivi raccordi come indicato nelle figure dei collegamenti idraulici.

### 3.8.4 Scarico condensa

Per l'evacuazione della condensa attenersi alle leggi e normative vigenti che qui si intendono integralmente trascritte.

Se non sussistono particolari divieti, la condensa prodotta in fase di combustione deve essere convogliata (per mezzo dello scarico condensa) ad un sistema di scarico che la faccia defluire alla rete di scarico dei reflui domestici che, per loro basicità, contrastano l'acidità della condensa dei fumi. Per evitare un ritorno di cattivi odori dalla rete di scarico dei reflui domestici è consigliabile aggiungere una chiusura antiodori tra il sistema di scarico condensa e la rete di scarico reflui domestici. Il sistema di scarico della condensa e la rete di scarico reflui domestici devono essere costruiti con materiali idonei, resistenti all'attacco dell'acqua di condensa.



#### AVVERTENZA

**Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.**




Fig. 18 Scarico condensa

### 3.8.5 Scarico termico

Il collegamento ad un'eventuale utenza addizionale per lo scarico termico (versioni M, MV e MZ) si ottiene allacciando il tubo di mandata scarico termico ed il tubo di ritorno scarico termico come illustrato nelle figure dei collegamenti idraulici.

### 3.9 Installazione della sonda collettore solare

La caldaia viene fornita con una sonda di temperatura per impianti solari che dovrà essere installata da un tecnico qualificato.

La sonda va installata tra la caldaia e il campo solare. Se il cavo in dotazione non è sufficientemente lungo, aggiungere una prolunga utilizzando un cavo a 2 fili schermato per esterni.

I due fili della sonda devono essere collegati ai morsetti 11 e 12 della scheda di caldaia (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina 69). Il sensore della sonda deve essere installato sul campo solare per il rilievo della temperatura in uscita dal campo stesso (fare riferimento alle istruzioni dei collettori solari).

### 3.10 Allacciamento alla rete elettrica

La caldaia viene fornita con un cavo di alimentazione tripolare a corredo, già collegato da un capo alla scheda elettronica e protetto contro lo strappo da un sistema bloccacavo.

La caldaia deve essere collegata alla rete di alimentazione elettrica a 230V-50Hz.

**Nel collegamento rispettare la polarità collegando correttamente fase e neutro.**

Nel corso dell'installazione attenersi alle norme vigenti che qui si intendono integralmente trascritte.

A monte della caldaia deve essere installato un interruttore bipolare con distanza minima tra i contatti di 3 mm, di facile accesso, che permetta di interrompere l'alimentazione elettrica ed eseguire in sicurezza tutte le operazioni di manutenzione.

La linea di alimentazione della caldaia deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale con potere di interruzione adeguato. La rete di alimentazione elettrica deve avere una sicura messa a terra.

E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza; in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell'impianto elettrico da parte di personale professionalmente qualificato.



#### AVVERTENZA

**Il produttore non è assolutamente responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto: non sono idonee come prese di terra le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscaldamento.**

#### 3.10.1 Selezione del range di funzionamento in riscaldamento

Il campo di regolazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento dipende dal range di funzionamento selezionato:

- **range standard:** da 20°C a 78°C (premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO**);
- **range ridotto:** da 20°C a 45°C (premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO**).

Il range standard è attivo con parametro **P10**  $\geq 1$ , mentre il range ridotto con parametro **P10**  $< 1$ .

I due range si possono selezionare anche se non è collegata la sonda esterna.

Il tempo di attesa fra un'accensione e l'altra della caldaia, che serve ad evitare frequenti accensioni e spegnimenti della caldaia durante il funzionamento in riscaldamento, è pari a 4 minuti per entrambi i range, modificabile con il parametro **P11**.

Se però la temperatura dell'acqua dell'impianto scende al di sotto di un determinato valore, il tempo di attesa viene azzerato e la caldaia riaccesa, come mostrato nella seguente tabella:

Range selezionato	Temperatura di riaccensione
Range standard	< 40°C ( <b>P27</b> )
Range ridotto	< 20°C

Tab. 15 Temperature di riaccensione del bruciatore

La selezione del range di funzionamento deve essere effettuata dall'installatore o da un Centro di Assistenza Autorizzato.

### 3.11 Allacciamento al termostato ambiente (optional)

La caldaia può essere collegata ad un termostato ambiente (optional non obbligatorio).

I contatti del termostato ambiente dovranno portare un carico di 5 mA a 24 VDC.

I cavi del termostato ambiente devono essere collegati ai morsetti 1 e 2 della scheda elettronica (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina 69) dopo aver eliminato il ponticello fornito di serie con la caldaia.

**I cavi del termostato ambiente non devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica.**

### 3.12 Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional)



#### AVVERTENZA

**Utilizzare solo Comandi Remoti originali forniti dal produttore.**

**Se si utilizzano Comandi Remoti non originali, non forniti dal produttore, il funzionamento corretto del Comando Remoto stesso e della caldaia non è garantito.**

La caldaia può essere collegata ad un Comando Remoto Open Therm (optional non obbligatorio, fornito dal produttore).

L'installazione del Comando Remoto deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato.

Per l'installazione del Comando Remoto seguire le istruzioni allegate al Comando Remoto stesso.

Posizionare il Comando Remoto su un muro interno dell'abitazione, ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente evitando l'installazione in nicchie, dietro a porte o a tende, vicino a sorgenti di calore, esposto direttamente ai raggi solari, correnti d'aria o spruzzi d'acqua.

La connessione del Comando Remoto è protetta contro la falsa polarità, questo significa che le connessioni possono essere scambiate.



#### AVVERTENZA

**Il Comando Remoto non deve essere collegato all'alimentazione elettrica 230 V ~ 50 Hz.**

**I cavi del Comando Remoto non devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica: se questo non fosse possibile, eventuali disturbi dovuti ad altri cavi elettrici potrebbero essere causa di malfunzionamenti del Comando Remoto stesso;**

Per la programmazione completa del Comando Remoto fare riferimento al libretto istruzioni contenuto nel kit del Comando Remoto stesso.

La comunicazione tra scheda e Comando Remoto, avviene con caldaia in ogni modalità di funzionamento: OFF, ESTATE, INVERNO, SOLO RISCALDAMENTO.

Il display di caldaia rispecchia le impostazioni effettuate dal Comando Remoto, per quanto concerne la modalità di funzionamento.

Tramite il Comando Remoto è possibile leggere e impostare una serie di parametri, denominati **TSP**, riservati al personale qualificato.

L'impostazione del parametro **TSP0** imposta la tabella dei dati di default e ricarica tutti i dati originali, annullando tutte le eventuali modifiche operate in precedenza sui singoli parametri.

Se viene rilevato che il valore di un singolo parametro è errato, il suo valore viene ripristinato prelevandolo dalla tabella dei dati di default.

Se il valore che si tenta di impostare è fuori dai limiti ammessi dal parametro, il nuovo valore è rifiutato e viene conservato quello esistente.

Parametro	Limiti valore impostabile	Default 12 kW metano	Default 12 kW propano	Default 24 kW metano	Default 24 kW propano	Default 28 kW metano	Default 28 kW propano	Default 32 kW metano	Default 32 kW propano
<b>P0 - TSP0</b> Tipo macchina e tabella dati default	1 - 7	0	5	1	3	2	4	6	7
<b>P4 - TSP4</b> Velocità ventilatore alla massima potenza bruciatore (sanitario)	TSP5÷250 Hz	187 Hz	185 Hz	199 Hz	194 Hz	201 Hz	198 Hz	210 Hz	205 Hz
<b>P5 - TSP5</b> Velocità ventilatore alla minima potenza bruciatore (sanitario e riscaldamento)	25÷120 Hz	39 Hz	39 Hz	42 Hz	42 Hz	40 Hz	40 Hz	43 Hz	43 Hz
<b>P6 - TSP6</b> Velocità ventilatore alla potenza di accensione bruciatore e propagazione	25÷160 Hz	48 Hz	48 Hz	58 Hz	58 Hz	60 Hz	60 Hz	76 Hz	76 Hz
<b>P7 - TSP7</b> Limite superiore potenza massima riscaldamento	10÷100 %	75%	74%	88%	88%	87%	87%	88%	88%
<b>P8 - TSP8</b> Velocità minima iniziale rampa negativa	P5÷P6	56	56	56	56	60	60	60	60
<b>P9 - TSP9</b> Tempo durata rampa negativa	0÷30 (1 = 10 sec.)	18	18	18	18	25	25	18	18
<b>P10 - TSP10</b> Curve riscaldamento	0÷3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tab. 16 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0)

### 3.12.1 Installazione della sonda esterna (optional) e funzionamento a temperatura scorrevole

La caldaia può essere collegata ad una sonda per la misura della temperatura esterna (optional non obbligatorio, fornito dal produttore) per il funzionamento a temperatura scorrevole.



#### AVVERTENZA

**Utilizzare solo sonde esterne originali fornite dal produttore.**

**Se si utilizzano sonde esterne non originali, non fornite dal produttore, il funzionamento corretto della sonda esterna e della caldaia non è garantito.**

La sonda per la misura della temperatura esterna deve essere collegata con un cavo a doppio isolamento avente sezione minima di 0,35 mm<sup>2</sup>. La sonda esterna deve essere collegata ai morsetti **5-6** della scheda elettronica di caldaia (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina 69).



#### AVVERTENZA

**I cavi della sonda per la misura della temperatura esterna NON devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica.**

La sonda esterna deve essere installata su di una parete esposta a NORD – NORD EST, in posizione protetta dagli agenti atmosferici. Non installare la sonda esterna nel vano delle finestre, in prossimità di bocchette di ventilazione o in prossimità di fonti di calore. La sonda di temperatura esterna agisce modificando automaticamente la temperatura di mandata riscaldamento in funzione di:


- Temperatura esterna misurata.
- Curva di termoregolazione selezionata.
- Temperatura ambiente fittizia impostata.

La temperatura ambiente fittizia viene impostata tramite i tasti +/- **RISCALDAMENTO** che, con sonda di temperatura esterna installata, perdono la funzione di impostazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento (vedi *Funzionamento con sonda esterna (optional)* a pagina 26).

Tramite il parametro **P30** della caldaia può essere visualizzato il valore della temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna.

Con sonda esterna installata premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO** si imposta la temperatura ambiente fittizia. Non appena si rilascia il pulsante l'icona  continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore della temperatura ambiente fittizia lampeggia.

Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.



In figura sono rappresentate le curve per un valore di temperatura ambiente fittizia pari a 20°C. Con il parametro **P10** è possibile selezionare il valore delle curve rappresentata (vedi Fig. 19 Curve di termoregolazione).

Modificando sul display della caldaia il valore della temperatura ambiente fittizia, le curve si spostano rispettivamente verso l'alto o verso il basso dello stesso valore.

Con temperatura ambiente fittizia pari a 20°C, ad esempio, scegliendo la curva corrispondente al parametro 1, se la temperatura esterna è pari a -4°C, la temperatura di mandata sarà pari a 50°C.




Fig. 19 Curve di termoregolazione

**Tm** indica la temperatura di mandata in °C

**Te** indica la temperatura esterna in °C

### 3.13 Parametri TSP

La caldaia è dotata di una serie di parametri che ne gestiscono il funzionamento.

Per modificare i parametri premere contemporaneamente i tasti  e  per 3 secondi.

Con i tasti +/- **RISCALDAMENTO** scorrere i parametri.

Una volta posizionati su quello desiderato premere il tasto .

Il logo  si accende ad indicare che è possibile modificare il valore del parametro.

Il valore del parametro può essere modificato con i tasti +/- **RISCALDAMENTO**.

Per confermare la modifica del valore premere il tasto .

Per uscire dalla modalità di modifica dei parametri premere il tasto .

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P0 - TSP0 Selezione potenza della caldaia	0 ÷ 7	In base al modello	0 = 12 kW gas naturale; 1 = 24 kW gas naturale; 2 = 28 kW gas naturale; 3 = 24 kW propano; 4 = 28 kW propano; 5 = 12 kW propano; 6 = 32 kW gas naturale; 7 = 32 kW propano.
P4 - TSP4 Velocità ventilatore alla massima potenza bruciatore	TSP5 ÷ 250 Hz	In base al modello	12 kW gas naturale = 187; 24 kW gas naturale = 199; 28 kW gas naturale = 201; 24 kW propano = 194; 28 kW propano = 198; 12 kW propano = 185; 32 kW gas naturale = 210; 32 kW propano = 205.
P5 - TSP5 Velocità ventilatore minima potenza bruciatore	25 ÷ 120 Hz	In base al modello	12 kW = 39; 24 kW = 42; 28 kW = 40; 32 kW = 43
P6 - TSP6 Velocità ventilatore potenza di accensione	25 ÷ 160 Hz	In base al modello	12 kW = 48; 24 kW = 58; 28 kW = 60; 32 kW = 76
P7 - TSP7 Velocità ventilatore massima potenza riscaldamento	10 ÷ 100%	In base al modello	12 kW gas naturale = 75; 12 kW propano = 74; 24 e 32 kW = 88; 28 kW = 87
P8 - TSP8 Velocità minima iniziale rampa negativa	P5 ÷ P6	In base al modello	12 e 24 kW = 56; 28 e 32 kW = 60
P9 - TSP9 Tempo durata rampa negativa	0 ÷ 30 (1 = 10 sec.)	In base al modello	12, 24 e 32 kW = 18; 28 kW = 25
P10 - TSP10 Curve riscaldamento	0 ÷ 3	1,5	Risoluzione 0,05
P11 - TSP11 Temporizzazione termostato riscaldamento	0 ÷ 10 min.	4	-
P12 - TSP12 Temporizzazione rampa salita potenza riscaldamento	0 ÷ 10 min.	1	-
P13 - TSP13 Temporizzazione post-circolazione riscaldamento, antigelo, spazzacamino regolabile	30 ÷ 180 sec.	30	-
P14 - TSP14 Settaggio termostati sanitario "solari"	0 ÷ 1	0	0 = normali; 1 = solari
P15 - TSP15 Ritardo anti colpo d'ariete impostabile	0 ÷ 10 sec.	0	-

Tab. 17 Lista completa parametri - I

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P16 - TSP16 Ritardo lettura termostato ambiente / OT	0 ÷ 199 sec.	0	-
P17 - TSP17 Impostazione relè multifunzione	0 ÷ 3	In base al modello	0 = blocco ed anomalia; 1 = richiesta da termostato ambiente 1/Comando Remoto; 2 = solare; 3 = richiesta da termostato ambiente 2
Da P18 a P26 vedi tabella "Parametri solari (con P17=2 o con scheda supplementare)			
P27 - TSP27 Temperatura azzeramento timer riscaldamento	20 ÷ 78 °C	-	P10 < 1 (bassa temp.) = 20 °C; P10 > 1 (alta temp.) = 40 °C
P29 - TSP29 Imp. parametri di default (tranne P0, P1, P2, P17)	0 ÷ 1	0	0 = parametri utente; 1 = parametri di default.
Da P30 a P50 vedi tabella "Solo visualizzazione"			
P51 Diff. termico di intervento OFF sonda ambiente SA1	0,0 ÷ 1,0 °C	0,0 °C	solo con sonda ambiente collegata
P52 Diff. termico di intervento ON sonda ambiente SA1	-1,0 ÷ -0,1 °C	-0,5 °C	solo con sonda ambiente collegata
P53 Range correzione sonda ambiente SA1	-5,0 ÷ 5,0 °C	0,0 °C	solo con sonda ambiente collegata
P54 Diff. termico di intervento OFF sonda ambiente SA2	0,0 ÷ 1,0 °C	0,0 °C	solo con sonda ambiente collegata
P55 Diff. termico di intervento ON sonda ambiente SA2	-1,0 ÷ -0,1 °C	-0,5 °C	solo con sonda ambiente collegata
P56 Range correzione sonda ambiente SA2	-5,0 ÷ 5,0 °C	0,0 °C	solo con sonda ambiente collegata
P57 Tipo di modulazione con sonde ambiente collegate (solo se P61 compreso fra 03 e 07)	0 ÷ 4	4	0 = on/off; 1 = modulante sulla sonda ambiente; 2 = modulante sulla sonda esterna; 3 = modulante su entrambe le sonde; 4 = nessuna sonda ambiente collegata.
P58 Peso della sonda ambiente nella modulazione	0 ÷ 20 °C	8 °C	utilizzato per la termoregolazione con P57 = 3

Tab. 18 Lista completa parametri - II

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P59 Tipo visualizzazione temperatura su display	0 ÷ 7	0	0 = temp. mandata; 1 = temp. sonda SA1; 2 = temp. sonda SA2; 3 = temp. esterna; 4 = temp. bollitore; 5 = temp. coll. solare; 6 = temp. valvola solare; 7 = temp. valvola solare da scheda solare
P60 Numero di schede supplementari collegate	0 ÷ 4	In base al modello	Massimo 4 schede (3 di zona + 1 solare)
P61 Associazione remoto, termostato e sonda ambiente per gestione zona 1 e zona 2	00 ÷ 07	00	00 = remoto zona 2 / TA2 zona 1; 01 = TA1 zona 2 / TA2 zona 1; 02 = TA2 zona 2 / remoto zona 1; 03 = SA1 zona 1 / TA2 zona 2; 04 = SA1 zona1 / SA2 zona 2; 05 = remoto zona 1 / SA2 zona 2; 06 = zona 1 non gestita / SA2 zona 2; 07 = TA1 zona 1 / SA2 zona 2.
P62 Selezione curva zona 2	0 ÷ 3	0,6	versioni V, Z, MV e MZ
P63 Set point zona 2 (temp. fittizia)	15 ÷ 35 °C	20 °C	versioni V, Z, MV e MZ
P66 Selezione curva zona 3	0 ÷ 3	0,6	versioni Z e MZ
P67 Set point zona 3 (temp. fittizia)	15 ÷ 35 °C	20 °C	versioni Z e MZ
P70 Selezione curva zona 4	0 ÷ 3	0,6	non utilizzato
P71 Set point zona 4 (temp. fittizia)	15 ÷ 35 °C	20 °C	non utilizzato
P74 Tempo apertura valvola miscelatrice zone bassa temperatura	0 ÷ 300 sec.	140 sec.	versioni V, Z, MV e MZ
P75 Innalzamento temperatura nominale caldaia con scheda di zone	0 ÷ 35 °C	5 °C	versioni V, Z, MV e MZ
P76 Abilitazione scarico termico con scheda solare	0 ÷ 1	0 1 (versioni M, MV e MZ)	0 = disabilitato; 1 = abilitato
P78 Accensione retroilluminazione interfaccia	0 ÷ 2	0	0 = standard; 1 = LCD sempre acceso; 2 = LCD e tasti sempre accesi
Da P80 a P92 vedi tabella "Verifica impianto"			

Tab. 19 Lista completa parametri - III

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P18 - TSP18 Scelta impianto solare (solo con P17=2)	0 ÷ 1	0 1 (KRBS)	0 = valvola solare; 1 = pompa solare
P19 - TSP19 Impostazione set point bollitore	10 ÷ 90 °C	60 °C	solo con P18 = 1
P20 - TSP20 ΔT ON (diff. accensione pompa solare)	1 ÷ 30 °C	6 °C	
P21 - TSP21 ΔT OFF (diff. spegnimento pompa solare)	1 ÷ 30 °C	3 °C	
P22 - TSP22 Temperatura massima collettore	80 ÷ 140 °C	120 °C	
P23 - TSP23 Temperatura minima collettore	0 ÷ 95 °C	25 °C	
P24 - TSP24 Antigelo collettore solare	0 ÷ 1	0	0 = antigelo non attivo; 1 = antigelo attivo (solo con P18 = 1)
P25 - TSP25 Forzatura carico solare	0 ÷ 1	0	0 = funzionamento automatico; 1 = sempre attivo
P26 - TSP26 Abilitazione raffreddamento bollitore	0 ÷ 1	0	0 = disabilitato; 1 = abilitato (solo con P18 = 1)

Tab. 20 Parametri solari (con P17=2 o con scheda supplementare)

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P80 Forzatura relè multifunzione	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato
P81 Forzatura relè pompa zona 2	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato
P82 Forzatura valvola miscelatrice zona 2	0 ÷ 2	0	0 = funzione standard; 1 = forza in apertura; 2 = forza in chiusura
P84 Forzatura relè pompa zona 3	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato
P85 Forzatura valvola miscelatrice zona 3	0 ÷ 2	0	0 = funzione standard; 1 = forza in apertura; 2 = forza in chiusura
P87 Forzatura relè pompa zona 4	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato
P88 Forzatura valvola miscelatrice zona 4	0 ÷ 2	0	0 = funzione standard; 1 = forza in apertura; 2 = forza in chiusura
P90 Forzatura relè pompa scheda solare	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato
P91 Forzatura relè valvola scheda solare in apertura	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato, la valvola solare apre sul bollitore solare
P92 Forzatura relè valvola solare / bollitore solare	0 ÷ 1	0	0 = funzione standard; 1 = relè eccitato, la valvola solare apre sullo scarico termico

Tab. 21 Verifica impianto

Parametro	Valori impostabili	Valori di default	Note
P30 Temperatura esterna	-	-	solo con sonda esterna collegata
P31 Temperatura di mandata	-	-	-
P32 Temperatura di mandata nominale calcolata	-	-	solo con sonda esterna collegata
P33 Set point temperatura di mandata zona 2	-	-	nelle versioni V
P34 Temperatura attuale di mandata zona 2	-	-	nelle versioni V
P36 Set point temperatura di mandata zona 3	-	-	nelle versioni Z
P37 Temperatura attuale di mandata zona 3	-	-	nelle versioni Z
P39 Set point temperatura di mandata zona 4	-	-	solo con tre schede di zona collegate (optional)
P40 Temperatura attuale di mandata zona 4	-	-	solo con tre schede di zona collegate (optional)
P43 Temperatura di ritorno caldaia	-	-	-
P44 Temperatura bollitore, parte alta	-	-	-
P45 Temperatura fumi	-	-	-
P46 Temperatura collettore solare	-	-	solo con sonda collettore solare collegata
P47 Temperatura bollitore solare, parte bassa	-	-	-
P48 Temperatura valvola solare da scheda solare	-	-	di serie nelle versioni M
P49 Temperatura sonda ambiente SA1	-	-	solo con sonda ambiente collegata
P50 Temperatura sonda ambiente SA2	-	-	solo con sonda ambiente collegata

Tab. 22 Solo visualizzazione

### 3.14 Riempimento dell'impianto

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere al riempimento del circuito di riscaldamento e dell'impianto solare.

#### 3.14.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Tale operazione deve essere effettuata con cautela rispettando le seguenti fasi:

- Aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi del funzionamento della valvola automatica in caldaia.
- Aprire gradualmente l'apposito rubinetto di carico accertandosi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto, funzionino regolarmente (vedi Fig. 3 Rubinetto di carico).
- Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua.
- Controllare sul display di caldaia che la pressione raggiunga il valore di  $1 \div 1,3$  bar.
- Chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfogo dei radiatori.
- Dopo aver acceso la caldaia e portato in temperatura l'impianto, arrestare il funzionamento della pompa e ripetere le operazioni di sfogo aria.
- Lasciare raffreddare l'impianto e riportare la pressione dell'acqua a  $1 \div 1,3$  bar.



#### ATTENZIONE

**Il sensore di pressione non dà il consenso elettrico per la partenza del bruciatore quando la pressione è inferiore a 0,4 bar (parametro modificabile da parte di personale professionalmente qualificato).**

**La pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento non deve essere inferiore a 1 bar. In difetto, agire sul rubinetto di carico di cui la caldaia è dotata (vedi Fig. 3 Rubinetto di carico).**

**L'operazione deve essere effettuata ad impianto freddo.**

**Il manometro digitale consente la lettura della pressione nel circuito di riscaldamento.**



#### AVVERTENZA

**La norma UNI CTI 8065/89 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile" determina e definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che devono avere le acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, in particolare: "... al fine di ottimizzarne il rendimento e la sicurezza, per preservarli nel tempo, per assicurare duratura regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e per minimizzare i consumi energetici integrando così leggi e norme vigenti;..."**

**L'osservanza di tale norma è obbligo di legge (Legge 5/3/90 n.46, DPR 28/8/93 n.412).**

**Provvedere al trattamento dell'acqua dell'impianto termico utilizzando prodotti specifici adatti ad impianti multimetallici.**

### 3.14.2 Riempimento dell'impianto solare

Il riempimento dell'impianto solare dovrebbe essere effettuato sempre a collettori freddi, quindi la sera o la mattina. Se ciò non fosse possibile, provvedere a coprire i collettori con coperture opache ai raggi solari.

Tenere presente che la pressione suggerita per l'impianto solare, nel caso della classica installazione fatta con due collettori per una superficie complessiva di circa 5 m<sup>2</sup>, è pari a circa 3,5 bar. In caso di impianti di tipo differente, la pressione di carica dipende dal progetto dell'impianto. La pressione di carica del vaso di espansione solare, dovrà essere in genere uguale alla pressione dell'impianto.

Per eseguire il riempimento dell'impianto solare, procedere come di seguito descritto:

- Aprire le due valvole a sfera posizionate sulla mandata e sul ritorno del circuito solare (vedi Fig. 8 Componenti principali).
- Interrompere il flusso nell'impianto chiudendo la valvola (V). Per far ciò, con un cacciavite a taglio, portare il taglio della vite in posizione orizzontale.
- Dopo aver aperto i rubinetti (A) e (B), sempre con un cacciavite a taglio, far entrare il fluido termovettore dal rubinetto (A) tramite l'apposita pompa adatta al caricamento di impianti solari, e farlo fuoriuscire dal rubinetto (B) fino alla completa eliminazione dell'aria all'interno dell'impianto.
- Chiudere lentamente i due rubinetti (A) e (B), in modo da portare la pressione dell'impianto solare al valore di progetto.
- Riaprire il flusso di liquido nell'impianto, ruotando lentamente la valvola (V), finché la parte superiore del galleggiante (G) va ad indicare il valore di flusso che si vuole ottenere. Si suggerisce di impostare un valore di flusso pari a circa 30 l/h per ogni m<sup>2</sup> di collettore solare installato (ad esempio, per due pannelli da complessivi 5 m<sup>2</sup>, il valore suggerito è di circa 150 l/h).




Fig. 20 Riempimento impianto solare

## 3.15 Avvio della caldaia

### 3.15.1 Verifiche preliminari

Prima di mettere in funzione la caldaia è opportuno verificare che:

- il condotto di evacuazione dei fumi e la parte terminale siano installati conformemente alle istruzioni: a caldaia accesa non è tollerata nessuna fuga di prodotti della combustione da nessuna guarnizione;
- la tensione di alimentazione della caldaia sia 230 V ~ 50 Hz;
- l'impianto sia correttamente riempito d'acqua (pressione all'idrometro 1 ÷ 1,3 bar);
- eventuali rubinetti di intercettazione delle tubazioni dell'impianto siano aperti;
- il gas di rete corrisponda a quello di taratura della caldaia: in caso contrario provvedere ad effettuare la conversione della caldaia all'utilizzo del gas disponibile (vedi *Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore* a pagina 81): tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato;
- il rubinetto di alimentazione del gas sia aperto;
- non ci siano perdite di gas;
- l'interruttore elettrico generale a monte della caldaia sia inserito;
- le valvole di sicurezza della caldaia non siano bloccate;
- non ci siano perdite d'acqua;
- il sifone di scarico della condensa montato in caldaia scarichi correttamente la condensa e non sia bloccato.

### 3.15.2 Accensione e spegnimento

Per l'accensione e lo spegnimento della caldaia attenersi alle "Istruzioni per l'Utente" (vedi *Istruzioni per l'utente* a pagina 9).

### 3.16 Prevalenza disponibile

#### Circolatore di caldaia

La caldaia è dotata di un circolatore a velocità variabile ad alta efficienza.

La velocità del circolatore è gestita in modo automatico dall'elettronica, in base alle impostazioni effettuate nei parametri di caldaia.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento del circolatore:

##### 1 Funzionamento "a $\Delta T$ costante"

Nel modo di funzionamento a  $\Delta T$  costante la velocità del circolatore cambia automaticamente per mantenere fisso il  $\Delta T$  tra mandata e ritorno dell'impianto ad un valore impostato nei parametri "supertecnici" di caldaia.

##### 2 Funzionamento "a velocità fissa"

Nel modo di funzionamento a velocità fissa la velocità del circolatore resta costante al valore impostato nei parametri "supertecnici" di caldaia. Durante la fase sanitario il circolatore funziona ad una velocità fissa, impostata nei parametri di caldaia.



#### ATTENZIONE

**Il circolatore viene impostato in fase di produzione sulla modalità di funzionamento a  $\Delta T$  costante.**

**Per un corretto funzionamento della caldaia, si consiglia di non modificare l'impostazione di fabbrica.**

**Nel caso si renda necessario modificare le impostazioni del circolatore, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.**

#### Circolatori di zona (KRBS-V-MV-Z-MZ)

La caldaia è dotata di un circolatore a velocità variabile ad alta efficienza.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento del circolatore:

##### 1 Funzionamento "a prevalenza variabile"

Per selezionare la modalità di funzionamento a prevalenza variabile ruotare il selettore del circolatore nella parte sinistra.

La posizione del selettore imposta la prevalenza massima voluta.

Nel modo di funzionamento a prevalenza variabile la velocità del circolatore cambia automaticamente al variare delle perdite di carico dell'impianto, mantenendo la prevalenza fra il valore impostato con il selettore e la metà del valore impostato stesso (compatibilmente con il campo di lavoro del circolatore).

##### 2 Funzionamento "a velocità fissa" (Min.- I - II - III)

Per selezionare la modalità di funzionamento a velocità fissa ruotare il selettore nella parte destra.

La posizione del selettore imposta la velocità voluta.

La posizione "Min." indica la velocità minima impostabile; la posizione "III" indica la velocità massima impostabile.

Nel modo di funzionamento a velocità fissa la velocità del circolatore resta costante al variare delle perdite di carico dell'impianto (compatibilmente con il campo di lavoro del circolatore).



#### ATTENZIONE

**Il circolatore viene impostato in fase di produzione sulla modalità di funzionamento a velocità fissa (velocità III).**

**Per un corretto funzionamento della caldaia, si consiglia di non modificare l'impostazione di fabbrica.**

**Nel caso si renda necessario modificare le impostazioni del circolatore, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.**




Fig. 21 Prevalenza disponibile KRBS 12 - KRBS 24




Fig. 22 Prevalenza disponibile KRBS 28




Fig. 23 Prevalenza disponibile KRBS 32




Fig. 24 Prevalenza disponibile KRBS-V-MV-Z-MZ zona alta temperatura




Fig. 25 Prevalenza disponibile KRBS-V-MV-Z-MZ zona bassa temperatura 1




Fig. 26 Prevalenza disponibile KRBS-Z-MZ zona bassa temperatura 2




Fig. 27 Prevalenza disponibile circolatore solare

**Q**.....Portata (l/h)

**H**.....Prevalenza disponibile (mbar)

(\*) Curva minima utilizzabile in impianti senza separatore idraulico

(\*\*) Curva minima utilizzabile in impianti con separatore idraulico

### 3.17 Schemi elettrici




Fig. 28 Schema elettrico KRBS

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	.....	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	.....	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	.....	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	.....	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	.....	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	.....	valvola gas
<b>PCS:</b>	.....	circolatore solare
<b>SBS:</b>	.....	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	.....	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	.....	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	.....	termostato fumi
<b>P:</b>	.....	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	.....	cavo segnale PWM per circolatore
<b>MDV:</b>	.....	valvola deviatrice elettrica
<b>ACC1:</b>	.....	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	.....	connettori di terra

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	.....	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	.....	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	.....	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	.....	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	.....	sonda ambiente 2
<b>17-18-19-20:</b>	.....	porta 485 per connessione schede aggiuntive
<b>17:</b>	.....	GND
<b>18:</b>	.....	A
<b>19:</b>	.....	B
<b>20:</b>	.....	+5V




Fig. 29 Schema elettrico KRBS-M

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	.....	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	.....	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	.....	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	.....	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	.....	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	.....	valvola gas
<b>PCS:</b>	.....	circolatore solare
<b>SBS:</b>	.....	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	.....	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	.....	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	.....	termostato fumi
<b>P:</b>	.....	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	.....	cavo segnale PWM per circolatore
<b>MDV:</b>	.....	valvola deviatrice elettrica
<b>SVS:</b>	.....	sonda valvola solare
<b>ACC1:</b>	.....	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	.....	connettori di terra
<b>OSCHEZON01:</b>	.....	scheda di gestione scarico termico

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	.....	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	.....	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	.....	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	.....	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	.....	sonda ambiente 2
<b>21-22-23:</b>	.....	relè programmabile
<b>21:</b>	.....	fase (NO)
<b>22:</b>	.....	fase (NC)
<b>23:</b>	.....	neutro (COMUNE)




Fig. 30 Schema elettrico KRBS-V

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	.....	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	.....	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	.....	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	.....	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	.....	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	.....	valvola gas
<b>PCS:</b>	.....	circolatore solare
<b>SBS:</b>	.....	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	.....	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	.....	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	.....	termostato fumi
<b>P:</b>	.....	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	.....	cavo segnale PWM per circolatore
<b>PR1:</b>	.....	circolatore zona 1
<b>PR2:</b>	.....	circolatore zona 2
<b>MDV:</b>	.....	valvola deviatrice elettrica
<b>TSM:</b>	.....	termostato di sicurezza mandata zona miscelata
<b>SM:</b>	.....	sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>ACC1:</b>	.....	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	.....	connettori di terra
<b>0SCHEZON01:</b>	.....	scheda gestione zone

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	.....	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	.....	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	.....	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	.....	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	.....	sonda ambiente 2




Fig. 31 Schema elettrico KRBS-MV

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	.....	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	.....	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	.....	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	.....	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	.....	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	.....	valvola gas
<b>PCS:</b>	.....	circolatore solare
<b>SBS:</b>	.....	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	.....	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	.....	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	.....	termostato fumi
<b>P:</b>	.....	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	.....	cavo segnale PWM per circolatore
<b>PR1:</b>	.....	circolatore zona 1
<b>PR2:</b>	.....	circolatore zona 2
<b>MDV:</b>	.....	valvola deviatrice elettrica
<b>TSM:</b>	.....	termostato di sicurezza mandata zona miscelata
<b>SM:</b>	.....	sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SVS:</b>	.....	sonda valvola solare
<b>ACC1:</b>	.....	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	.....	connettori di terra
<b>OSCHEZON01:</b>	.....	scheda di gestione scarico termico/scheda gestione zone

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	.....	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	.....	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	.....	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	.....	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	.....	sonda ambiente 2




Fig. 32 Schema elettrico KRBS-Z

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	valvola gas
<b>PCS:</b>	circolatore solare
<b>SBS:</b>	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	termostato fumi
<b>P:</b>	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	cavo segnale PWM per circolatore
<b>PR1:</b>	circolatore zona 1 - alta temperatura
<b>PR2:</b>	circolatore zona 2 - zona miscelata
<b>PR3:</b>	circolatore zona 3 - zona miscelata
<b>MDV:</b>	valvola deviatrice elettrica
<b>TSM:</b>	termostato di sicurezza mandata zona miscelata
<b>SM:</b>	sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>ACC1:</b>	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	connettori di terra
<b>OSCHEZON01:</b>	scheda gestione zone

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	sonda ambiente 2
<b>TA:</b>	TA3 - termostato ambiente 3 (su OSCHEZON01)




Fig. 33 Schema elettrico KRBS-MZ

**Collegamenti interni**

<b>DK:</b>	.....	trasduttore di pressione
<b>SR1-SR2:</b>	.....	sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SBC:</b>	.....	sonda bollitore caldaia (10K Ohm B=3435)
<b>SRT:</b>	.....	sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435
<b>SF:</b>	.....	sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=2435
<b>VG:</b>	.....	valvola gas
<b>PCS:</b>	.....	circolatore solare
<b>SBS:</b>	.....	sonda bollitore solare (PT1000)
<b>SCS:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>E:</b>	.....	elettrodo di accensione/rilevazione fiamma
<b>V:</b>	.....	ventilatore brushless
<b>TF:</b>	.....	termostato fumi
<b>P:</b>	.....	circolatore caldaia
<b>PWM:</b>	.....	cavo segnale PWM per circolatore
<b>PR1:</b>	.....	circolatore zona 1 - alta temperatura
<b>PR2:</b>	.....	circolatore zona 2 - zona miscelata
<b>PR3:</b>	.....	circolatore zona 3 - zona miscelata
<b>MDV:</b>	.....	valvola deviatrice elettrica
<b>TSM:</b>	.....	termostato di sicurezza mandata zona miscelata
<b>SM:</b>	.....	sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
<b>SVS:</b>	.....	sonda valvola solare
<b>ACC1:</b>	.....	trasformatore di accensione
<b>X2-X7:</b>	.....	connettori di terra
<b>OSCHEZON01:</b>	.....	scheda gestione zone

**Collegamenti a cura dell'installatore**

<b>1-2:</b>	.....	TA2 - termostato ambiente 2
<b>3-4:</b>	.....	OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente
<b>5-6:</b>	.....	sonda esterna (10K Ohm B=3977)
<b>11-12:</b>	.....	sonda collettore solare (PT1000)
<b>13-14:</b>	.....	sonda ambiente 1
<b>15-16:</b>	.....	sonda ambiente 2
<b>TA:</b>	.....	TA3 - termostato ambiente 3 (su OSCHEZON01)

### 3.17.1 Relazione fra la temperatura e la resistenza nominale di tutte le sonde NTC

T (°C)	0	2	4	6	8
0	27203	24979	22959	21122	19451
10	17928	16539	15271	14113	13054
20	12084	11196	10382	9634	8948
30	8317	7736	7202	6709	6254
40	5835	5448	5090	4758	4452
50	4168	3904	3660	3433	3222
60	3026	2844	2674	2516	2369
70	2232	2104	1984	1872	1767
80	1670	1578	1492	1412	1336
90	1266	1199	1137	1079	1023

Tab. 23 Relazione "Temperatura - Resistenza nominale" delle sonde di temperatura

### 3.18 Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore



#### AVVERTENZA

**Le caldaie sono prodotte per il tipo di gas riportato sulla targhetta dell'imballo e sulla targhetta dati tecnici di caldaia.**

**Eventuali trasformazioni successive dovranno essere eseguite tassativamente da personale qualificato, il quale usufruirà degli accessori opportunamente predisposti dal produttore ed eseguirà le operazioni di modifica e le regolazioni necessarie per una buona messa a punto.**

#### 3.18.1 Trasformazione da METANO a PROPANO

- Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- Aprire il mantello della caldaia.
- Rimuovere il pannello frontale della camera di combustione, svitando le viti che lo fissano al telaio.
- Rimuovere la marmitta di aspirazione, avendo cura di svitare prima la vite che la fissa al miscelatore (vedi Fig. 34 Marmitta di aspirazione).
- Scollegare il tubo gas dal miscelatore (vedi Fig. 34 Marmitta di aspirazione).
- Rimuovere il miscelatore svitando le tre viti a brugola (vedi Fig. 35 Miscelatore).
- Sfilare il corpo in plastica del miscelatore, svitando le due viti di fissaggio (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Svitare i due ugelli del miscelatore utilizzando una chiave a brugola da 6 mm (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Avvitare i nuovi ugelli corrispondenti al gas propano indicati nella Tab. 26 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm), avendo cura di avvitarli fino in fondo senza forzare.
- Solo per le versioni 32 kW, inserire il diaframma da 7,2 mm all'uscita della valvola del gas.



#### ATTENZIONE

**Se, raggiunto il fondo della sede filettata, l'ugello gira a vuoto, il filetto risulta danneggiato e non è garantita la sua tenuta. In questo caso è obbligatorio sostituire il miscelatore completo.**

- Rimontare il corpo in plastica (Venturi) inserendolo nel miscelatore e avvitandolo con le viti di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le guarnizioni o-ring che sono montate agli estremi del corpo in plastica (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore) e di rispettare l'orientamento di montaggio (vedi Fig. 37 Orientamento di montaggio).
- Montare il mixer riassembleto al ventilatore con le viti a brugola, avendo cura di riposizionare, fra mixer e ventilatore, l'o-ring di tenuta (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Ripristinare l'alimentazione elettrica e riaprire il rubinetto gas.
- Modificare il valore del parametro **P0-TSP0** in base alla potenza della caldaia (vedi par. *Modifica del parametro P0-TSP0* a pagina 84).
- Procedere alla regolazione della valvola gas (vedi par. *Regolazione della valvola gas* a pagina 84).

### 3.18.2 Trasformazione da PROPANO a METANO

- Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- Aprire il mantello anteriore della caldaia.
- Rimuovere il pannello frontale della camera di combustione, svitando le viti che lo fissano al telaio.
- Rimuovere la marmitta di aspirazione, avendo cura di svitare prima la vite che la fissa al miscelatore (vedi Fig. 34 Marmitta di aspirazione).
- Scollegare il tubo gas dal miscelatore (vedi Fig. 34 Marmitta di aspirazione).
- Rimuovere il miscelatore svitando le tre viti a brugola (vedi Fig. 35 Miscelatore).
- Sfilare il corpo in plastica del miscelatore, svitando le due viti di fissaggio (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Svitare i due ugelli del miscelatore utilizzando una chiave a brugola da 6 mm (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Avvitare i nuovi ugelli corrispondenti al gas metano indicati nella Tab. 26 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm), avendo cura di avvitarli fino in fondo senza forzare.
- Solo per le versioni 32 kW, rimuovere il diaframma da 7,2 mm all'uscita della valvola del gas.



#### ATTENZIONE

---

**Se, raggiunto il fondo della sede filettata, l'ugello gira a vuoto, il filetto risulta danneggiato e non è garantita la sua tenuta. In questo caso è obbligatorio sostituire il miscelatore completo.**

---

- Rimontare il corpo in plastica (Venturi) inserendolo nel miscelatore e avvitandolo con le viti di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le guarnizioni o-ring che sono montate agli estremi del corpo in plastica (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore) e di rispettare l'orientamento di montaggio (vedi Fig. 37 Orientamento di montaggio).
- Montare il mixer riasssemblato al ventilatore con le viti a brugola, avendo cura di riposizionare, fra mixer e ventilatore, l'o-ring di tenuta (vedi Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore).
- Ripristinare l'alimentazione elettrica e riaprire il rubinetto gas.
- Modificare il valore del parametro **PO-TSPO** in base alla potenza della caldaia (vedi par. *Modifica del parametro PO-TSPO* a pagina 84).
- Procedere alla regolazione della valvola gas (vedi par. *Regolazione della valvola gas* a pagina 84).




Fig. 34 Marmitta di aspirazione




Fig. 35 Miscelatore




Fig. 36 Corpo in plastica del miscelatore





Fig. 37 Orientamento di montaggio


- A. Valvola gas
- B. Mixer
- C. Marmitta aria
- D. Tubo gas
- E. O-ring
- F. Ugelli
- G. Viti di fissaggio Venturi al mixer
- H. Raccordo gas
- I. Linguetta di orientamento

### 3.18.3 Modifica del parametro P0-TSP0

1. Premere contemporaneamente i tasti  e il tasto **ON** per tre secondi.



2. Con i tasti +/- **RISCALDAMENTO** scorrere i parametri. Una volta posizionati su quello desiderato premere il tasto **OK**.
3. La chiave inglese si accende ed indica che è possibile modificare il valore del parametro.



4. Il valore del parametro può essere modificato con i tasti +/- **RISCALDAMENTO**.
5. Per confermare la modifica del valore premere il tasto **Ok**.
6. Per uscire dalla modalità modifica senza modificare il parametro premere il tasto .

Impostazione caldaia	Valore parametro P0-TSP0
12 kW Metano	0
12 kW Propano	5
24 kW Metano	1
24 kW Propano	3
28 kW Metano	2
28 kW Propano	4
32 kW Metano	6
32 kW Propano	7

Tab. 24 Tabella

7. Procedere alla regolazione della valvola gas (vedi *Regolazione della valvola gas* a pagina 84).

### 3.18.4 Regolazione della valvola gas

#### Regolazione della potenza massima

- Assicurarsi che il termostato ambiente (optional) se presente sia in posizione **ON**.
- Selezionare sul quadro comandi la modalità 'riscaldamento', premendo il tasto  n volte fino a visualizzare il simbolo  sul display.
- Avviare la funzione 'spazzacamino', tenendo premuto il tasto  fino a quando il simbolo  smette di lampeggiare. La caldaia passa al funzionamento a potenza massima.
- Se è stato effettuato un cambio gas, occorre accedere alla programmazione ed impostare il parametro **P0** secondo la potenza ed il gas di alimentazione, come riportato in Tab. 16 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0).
- Regolare il valore dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nei fumi ruotando il regolatore di rapporto **B** (vedi Fig. 38 Regolazione valore anidride carbonica) e assicurarsi che rientri nei limiti della Tab. 25 Valori di CO<sub>2</sub> nei fumi. Lasciare la caldaia in modalità spazzacamino e portarsi al passo successivo di regolazione alla potenza minima.

#### Regolazione della potenza minima

- Impostare il funzionamento al minimo, tenendo premuto il tasto - **RISCALDAMENTO** fino a che non viene visualizzato sul display il valore corrispondente alla velocità minima del ventilatore per la potenza ed il gas di alimentazione della caldaia, secondo la Tab. 16 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0).
- La caldaia passa al funzionamento al minimo.
- Regolare il valore dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nei fumi ruotando il regolatore di offset **C** (vedi Fig. 38 Regolazione valore anidride carbonica) e assicurarsi che rientri nei limiti della Tab. 25 Valori di CO<sub>2</sub> nei fumi.
- Tenere premuto il tasto  per terminare la funzione spazzacamino.




Fig. 38 Regolazione valore anidride carbonica

Combustibile	Valore di CO <sub>2</sub> (%)
12 kW Metano	9,0 - 9,3
12 kW Propano	10,0 - 10,3
24 kW Metano	9,0 - 9,3
24 kW Propano	10
28 kW Metano	9,0 - 9,3
28 kW Propano	10 - 10,3
32 kW Metano	9,0 - 9,3
32 kW Propano	10

Tab. 25 Valori di CO<sub>2</sub> nei fumi

Modello	Metano	Propano
12 kW	3,05	2,50
24 kW	3,70	3,00
28 kW	4,00	3,30
32 kW	4,45	3,55 + diaframma Ø 7,2

Tab. 26 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm)

## 4. Collaudo della caldaia

Ogni caldaia è corredata da un certificato di controllo.

La compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato permette di godere dei vantaggi offerti dal produttore secondo quanto specificato nel certificato di controllo stesso.

L'intervento di compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato è gratuito.

### 4.1 Controlli preliminari

Prima di eseguire il collaudo della caldaia è opportuno verificare che:

- l'installazione risponda alle norme vigenti;
- il condotto di evacuazione dei fumi e la parte terminale siano installati conformemente alle istruzioni: a caldaia accesa non è tollerata nessuna fuga di prodotti della combustione da nessuna guarnizione;
- la tensione di alimentazione della caldaia sia 230 V - 50 Hz;
- l'impianto di riscaldamento sia correttamente riempito d'acqua (pressione al manometro  $1 \div 1,3$  bar);
- l'impianto solare sia stato riempito con la corretta miscela di acqua e glicole ed il flussimetro indichi la corretta portata di fluido;
- eventuali rubinetti di intercettazione delle tubazioni dell'impianto siano aperti;
- il gas di rete corrisponda a quello di taratura della caldaia: in caso contrario provvedere ad effettuare la conversione della caldaia all'utilizzo del gas disponibile (vedi par. *Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore* a pagina 81): tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato;
- il rubinetto di alimentazione del combustibile sia aperto;
- non ci siano perdite di gas combustibile;
- l'interruttore elettrico generale a monte della caldaia sia inserito;
- le valvole di sicurezza dei circuiti riscaldamento e sanitario non siano bloccate;
- la valvola di sicurezza del circuito solare non sia bloccata;
- non ci siano perdite d'acqua;
- il sifone di scarico della condensa, montato in caldaia, scarichi correttamente la condensa e non sia bloccato.



#### AVVERTENZA

---

**Qualora la caldaia non fosse installata in modo conforme alle leggi ed alle norme vigenti avvisare il responsabile dell'impianto e non collaudare la caldaia.**

---

### 4.2 Accensione e spegnimento

Per l'accensione e lo spegnimento della caldaia attenersi alle **"Istruzioni per l'utente"**.

## 5. Manutenzione



### AVVERTENZA

**Le operazioni di manutenzione (e di riparazione) devono obbligatoriamente essere eseguite da personale qualificato.**

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi, per le operazioni di manutenzione e di riparazione, alla rete dei propri Centri di Assistenza Autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.

Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.

**Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite almeno una volta all'anno.**



### AVVERTENZA

**Prima di procedere ad ogni operazione di manutenzione che comporti la sostituzione di componenti e/o di pulizia interna della caldaia disinserire l'apparecchio dalla rete d'alimentazione elettrica.**

### 5.1 Programma di manutenzione

Le operazioni di manutenzione prevedono operazioni di controllo e di pulizia come di seguito specificato:

#### **Operazioni di controllo**

- controllo generale dell'integrità della caldaia;
- controllo della tenuta del circuito gas della caldaia e della rete di adduzione gas alla caldaia;
- controllo della pressione di alimentazione della caldaia;
- controllo dei valori minimo e massimo della pressione del gas all'ugello della caldaia;
- controllo della accensione della caldaia;
- controllo dell'integrità, del buono stato di conservazione e della tenuta delle tubazioni di scarico fumi;
- controllo dell'integrità del termostato di sicurezza installato sulla cappa fumi;
- controllo dei parametri di combustione della caldaia mediante analisi dei fumi;
- controllo del funzionamento del sensore hall del ventilatore;
- controllo dell'integrità dei dispositivi di sicurezza della caldaia in generale;
- controllo dell'assenza di perdite di acqua e dell'assenza di ossidazioni dei raccordi della caldaia;
- controllo dell'efficienza delle valvole di sicurezza dell'impianto;
- controllo della carica dei vasi di espansione riscaldamento e sanitario;
- controllo dell'integrità dell'anodo in magnesio del bollitore;
- controllo della corretta evacuazione della condensa da parte del sifone di scarico condensa montato in caldaia;

#### **Operazioni di controllo dell'impianto solare**

- controllo della pressione dell'impianto solare ed eventuale rabbocco di liquido;
- controllo della portata dell'impianto solare;
- controllo della carica del vaso d'espansione solare.



### AVVERTENZA

**Nel caso in cui fosse necessario effettuare il rabbocco di liquido nell'impianto solare, utilizzare esclusivamente lo stesso prodotto utilizzato per il riempimento. Non diluire per nessun motivo il liquido originale con acqua o altri fluidi, perchè questo potrebbe alterare in modo significativo il comportamento del liquido in relazione alla capacità di scambio termico ed alla caratteristica di resistere alle alte e basse temperature.**

#### **Operazioni di pulizia**

- Pulizia interna generale della caldaia.
- Pulizia degli ugelli gas.
- Pulizia del circuito di aspirazione aria e di evacuazione dei fumi.
- Pulizia dello scambiatore di calore.
- pulizia del sifone e delle tubazioni di scarico condensa.

**Nel caso si intervenisse per la prima volta sulla caldaia verificare:**

- La dichiarazione di conformità dell'impianto.
- Il libretto d'impianto.
- L'idoneità del locale per l'installazione.
- I canali di evacuazione dei fumi, diametri e lunghezza degli stessi.
- La corretta installazione della caldaia secondo le istruzioni contenute nel presente libretto.



**AVVERTENZA**

---

**Nel caso l'apparecchio non fosse in grado di potere funzionare correttamente ed in assenza di pericolo per persone, animali e cose avvisare il responsabile dell'impianto e compilare una dichiarazione in tale senso.**

---

## **5.2 Analisi di combustione**

Il controllo dei parametri di combustione della caldaia per la valutazione del rendimento e delle emissioni inquinanti deve essere eseguito secondo le leggi e le norme vigenti.

## 6. Disattivazione, smontaggio e smaltimento



### Avvertenza

---

**Nel caso si decida di disattivare definitivamente la caldaia, far effettuare le operazioni di disattivazione, smontaggio e smaltimento esclusivamente a personale qualificato.**

**L'utente non è autorizzato ad eseguire personalmente queste operazioni.**

---

Le operazioni di disattivazione, smontaggio e smaltimento devono essere eseguite con caldaia fredda, dopo averla scollegata dalla rete del gas e dalla rete elettrica.

I materiali di cui è costituita la caldaia sono tutti riciclabili.

Una volta smontata, la caldaia deve essere smaltita nel rispetto della legislazione vigente del paese di installazione.

## 7. Inconvenienti, cause e rimedi

### 7.1 Tabella inconvenienti tecnici

STATO DELLA CALDAIA	INCONVENIENTE	CAUSA POSSIBILE	Cosa deve fare l'utente	Cosa deve fare il personale qualificato
E01*	Il bruciatore non si accende	Non c'è gas.	Verificare la presenza di gas. Verificare l'apertura dei rubinetti o l'intervento di eventuali valvole di sicurezza installate sulle tubazioni di rete.	
		La valvola gas è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La valvola gas è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
		La scheda elettronica è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
	Il bruciatore non si accende: non c'è scintilla	L'elettrodo di accensione è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituire l'elettrodo.
		Il trasformatore di accensione è guasto	Contattare il personale qualificato	Sostituire il trasformatore di accensione.
		La scheda elettronica non accende: è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituire la scheda elettronica.
	Il bruciatore si accende per pochi secondi e poi si spegne.	La scheda elettronica non rileva la fiamma: la fase ed il neutro sono invertiti.	Contattare il personale qualificato	Verificare il corretto collegamento fase-neutro alla rete elettrica.
		Il cavo dell'elettrodo di rilevazione è interrotto.	Contattare il personale qualificato	Ricollegare o sostituire il cavo.
		L'elettrodo di rilevazione è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituire l'elettrodo.
		La scheda elettronica non rileva la fiamma: è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituire la scheda elettronica.
		Il valore della potenza di accensione è troppo basso.	Contattare il personale qualificato	Aumentarlo.
		La portata termica al minimo non è corretta.	Contattare il personale qualificato	Verificare la regolazione del bruciatore.
E02*	La temperatura di mandata ha superato il valore massimo ammissibile.	La pompa di circolazione è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
		La pompa di circolazione è bloccata.	Contattare il personale qualificato	Verificare la connessione elettrica della pompa.
E03*	E' intervenuto il termostato fumi.	Difficoltà di tiraggio del camino.	Contattare il personale qualificato	Verificare il camino e le griglie di aspirazione dell'aria.
		Il condotto di scarico fumi/ aspirazione aria è ostruito.	Contattare il personale qualificato	Verificare la presenza di ostruzioni nei condotti e rimuoverle.
		Il termostato fumi è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
E04**	La pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento è insufficiente.	Ci sono perdite nell'impianto.	Verificare l'impianto.	
		Il trasduttore di pressione è scollegato.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Il trasduttore di pressione è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
E05**	Guasto sonda di mandata	La sonda di mandata è scollegata elettricamente.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda di mandata è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E07**	Guasto sonda fumi	La sonda fumi è scollegata elettricamente.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.

STATO DELLA CALDAIA	INCONVENIENTE	CAUSA POSSIBILE	Cosa deve fare l'utente	Cosa deve fare il personale qualificato
E09	Pressione impianto troppo vicina al limite massimo.	Durante un caricamento manuale è stata ripristinata una pressione di impianto troppo vicina al valore di scarico della valvola di sicurezza.	Contattare il personale qualificato	Svuotare l'impianto progressivamente fino a che il simbolo di errore non scompare.
E12**	Guasto sonda bollitore caldaia (parte alta).	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E15**	Guasto sonda ritorno.	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E24**	Guasto sonda collettore solare.	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E27**	Guasto sonda valvola solare (di serie nelle versioni M).	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E28**	Guasto sonda bollitore solare (parte bassa).	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E31**	Guasto collegamento Comando Remoto (compare sul display del Comando Remoto).	Il Comando Remoto non è collegato alla scheda di caldaia.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Il Comando Remoto è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
		La scheda di caldaia è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E35**	Intervento del termostato di sicurezza a protezione della 'zona 2' miscelata (solo nelle versioni V, MV, Z, MZ)	La valvola miscelatrice è difettosa o guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
		Il termostato è scollegato.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Il termostato è guasto	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
E36**	Guasto sonda di mandata su una delle zone installate (con indicazione del numero della zona).	La sonda è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E40*	Guasto ventilatore.	Il ventilatore è scollegato.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Il ventilatore è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
E41**	Mancata comunicazione fra scheda e dispositivi periferici (interfaccia quadro e/o schede di zona/solare).	Il display interfaccia non è collegato.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Le schede di zona/solare non sono collegate.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarle.
		Il display interfaccia e/o le schede di zona/solare sono difettosi.	Contattare il personale qualificato	Sostituirli.

STATO DELLA CALDAIA	INCONVENIENTE	CAUSA POSSIBILE	Cosa deve fare l'utente	Cosa deve fare il personale qualificato
E42	Errore di configurazione impianto solare.	I parametri di impostazione della scheda di caldaia o della scheda solare non sono corretti.	Contattare il personale qualificato	Verificare che i valori impostati dei parametri P03 e P18 corrispondono a quelli delle tabelle di riferimento.
E43	Errore di configurazione zone. Impostazione errata del parametro P61.	I parametri di impostazione della scheda di caldaia non sono corretti.	Contattare il personale qualificato	Verificare che i valori impostati del parametro P61 corrispondano a quelli delle tabelle di riferimento.
E44**	Guasto sonda ambiente 1.	La sonda ambiente è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda ambiente è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E45**	Guasto sonda ambiente 2.	La sonda ambiente è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda ambiente è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E46	Guasto trasduttore di pressione.	Il trasduttore di pressione è scollegato.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarlo.
		Il trasduttore di pressione è guasto.	Contattare il personale qualificato	Sostituirlo.
E47	Errore sonda esterna con sonda ambiente collegata.	La sonda esterna è scollegata.	Contattare il personale qualificato	Ricollegarla.
		La sonda esterna è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E49	L'interfaccia non esegue alcun comando.	L'interfaccia non comunica con la scheda della caldaia.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E80*	Il $\Delta T$ fra mandata e ritorno non rientra nelle condizioni limite.	Le sonde di mandata e/o ritorno sono guaste.	Contattare il personale qualificato	Sostituirle.
		Il tubo di by pass è ostruito	Contattare il personale qualificato	Liberarlo da ostruzioni o sostituirlo.
		La valvola di by pass non è montata o è montata in modo errato.	Contattare il personale qualificato	Ripristinare la corretta configurazione della valvola di by pass.
		Il circuito primario dello scambiatore di calore è ostruito.	Contattare il personale qualificato	Pulire o sostituire lo scambiatore.
E86*	La temperatura di mandata cresce troppo rapidamente.	La pompa è bloccata.	Contattare il personale qualificato	Sbloccare la pompa.
		La pompa è guasta.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
		Presenza di aria nell'impianto di riscaldamento.	Contattare il personale qualificato	Disaerare la caldaia aprendo i jolly su scambiatore e pompa.
E87*	La temperatura di ritorno cresce troppo rapidamente.	Circolazioni d'acqua estranee in caldaia.	Contattare il personale qualificato	Verificare che non vi siano ulteriori caldaie o fonti di calore supplementari in cascata.
		Presenza di aria nell'impianto di riscaldamento.	Contattare il personale qualificato	Disaerare la caldaia aprendo i jolly su scambiatore e pompa.

STATO DELLA CALDAIA	INCONVENIENTE	CAUSA POSSIBILE	Cosa deve fare l'utente	Cosa deve fare il personale qualificato
E89***	Valore di temperatura fumi anomalo.	La sonda fumi sullo scambiatore è difettosa o danneggiata.	Contattare il personale qualificato	Sostituirla.
E98	Raggiunto il numero massimo di sblocchi da touch screen caldaia.	L'utente ha raggiunto il numero massimo di errori resettabili dal pannello della caldaia.	Contattare il personale qualificato	Togliere e ridare tensione tramite l'interruttore a monte della caldaia.
E99	Raggiunto il numero massimo di sblocchi da Comando Remoto.	L'utente ha raggiunto il numero massimo di errori resettabili da Comando Remoto.	Contattare il personale qualificato	Resettare dall'interfaccia della caldaia.

\* errori ripristinabili da parte dell'utente, tenendo premuto il tasto **RESET**

\*\* errori auto ripristinanti, si resettano automaticamente quando l'anomalia viene corretta

\*\*\* errori resettabili esclusivamente da parte dell'assistenza tecnica

Nel caso dovessero presentarsi gli errori **E51, E52, E53, E73, E85, E90 e E91** contattare un centro di assistenza autorizzato.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE

Direttiva Gas 2009/142/CE  
Direttiva Rendimenti 92/42/CE  
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/C E  
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

FONDITAL S.p.A.  
con sede in  
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS)

## DICHIARA

che i prodotti

Giava KRB 12, Giava KRB 24, Giava KRB 28, Giava KRB 32  
Madeira Compact KBS 24, Madeira Compact KBS 32  
Madeira KRBS 12, Madeira KRBS 24, Madeira KRBS 28, Madeira KRBS 32

sono costruiti in accordo

1. Con il Tipo descritto nel Certificato di Esame CE di Tipo 51CM4094  
e nel Certificato di Esame CE di Tipo 51CM4095DR

in seguito alle disposizioni delle Direttive  
Direttiva Gas 2009/142/CE  
Direttiva Rendimenti 92/42/CE  
delle quali soddisfano i requisiti essenziali.

2. Con le disposizioni della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/C E.
3. Con le disposizioni della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Fondital S.p.A.

Per la direzione  
Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Roberto Cavallini



Vobarno, data di fabbricazione ovvero del timbro postale

Dichiarazione di conformità Giava - Madeira Edizione 1 del 8 maggio 2012  
caldaie



**OLIBMEIT38**

Fondital S.p.A.  
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40  
Tel. +39 0365/878.31  
Fax +39 0365/878.576  
e mail: [info@fondital.it](mailto:info@fondital.it)  
[www.fondital.it](http://www.fondital.it)

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 869-01 - Settembre 2015 (09/2015)